

Modificación de la codificación

En caso de pérdida del emisor manual, es posible modificar la codificación del mando a distancia. Para ello hay que conectar el cable de aprendizaje (A) al emisor que se quiere reprogramar.

- Paso 1:**
- Conecte el cable de aprendizaje (A) al emisor.

- Conecte el emisor al encendedor de cigarrillos de su vehículo.

- Cortocircuite una de las dos patillas exteriores del cable de aprendizaje con el cable del medio (p.ej. con ayuda de un destornillador).

- Accione la tecla deseada del emisor. Mediante una programación aleatoria integrada se determina una nueva codificación. El LED parpadea rápidamente.

Después de que el LED del emisor se ilumine de modo constante, se puede soltar la tecla del emisor y retirar el cable de aprendizaje.



Indicación:

Después de haber recodificado el emisor hay que reprogramar también el receptor conforme a la nueva codificación, ya que se ha perdido irrecuperablemente la codificación anterior.



Indicación:

En caso de emisores de varios canales hay que repetir el procedimiento descrito (aprendizaje de la codificación / modificación de la codificación) por separado para cada una de las teclas.

Alteração da codificação

É possível alterar a codificação do telecomando no caso de perda de um emissor manual. Para esse efeito, ligue a ficha de memorização (A) no emissor a reprogramar.

- Passo 1:**
- Insira o cabo de memorização (A) no emissor.

- Insira o emissor no isqueiro do seu veículo.

- Coloque em curto-circuito um dos dois pinos exteriores do cabo de memorização com a linha média durante um breve momento (p.ex., com uma chave de parafusos).

- Accione a tecla desejada do emissor. A programação aleatória integrada determina uma nova codificação. O LED pisca rapidamente.

Depois de o LED do emissor acender de forma constante, pode largar a tecla do emissor e remover o cabo de memorização.



Observação:

Após a nova codificação do emissor, o receptor também tem de ser reprogramado com a nova codificação, uma vez que a codificação antiga se perde irremediavelmente.



Observação:

Nos emissores com vários canais as operações descritas (memorizar codificação / alterar codificação) têm de ser executadas individualmente para cada tecla.

Ändring av kodering

Det är möjligt att ändra fjärrmanövreringens kodering i fall att handsändaren förloras. Koppla härtill inlärningsproppen (A) till den handsändare som ska omprogrammeras.

- Steg 1:**
- Stick inlärningskabeln (A) i sändaren.

- Stick sändaren i cigarettändaren av bilen.

- Kortslut en av inlärningskabelns båda yttre stift med medelledaren (t. ex. med hjälp av en skruvmejsel).

- Tryck på den önkade tangenten av sändaren. Ett program genererar en ny kodering helt slumpmässigt. LED blinkar snabbt.

Efter att sändarens LED lyser konstant kan sändarens tangent släppas lös och inlärningskabeln tas bort.



Anvisning:

Efter nykodering av sändaren ska även mottagaren omprogrammas på den nya koderingen eftersom den gamla koderingen oåterkalleligt är förlorad .



Anvisning:

Vid flerkanalsändare ska de beskrivna processerna (inlärnig av kodering / ändring av kodering) utföras separat för varje tangent.

Endre kodingen

Hvis en håndsender skulle gå tapt, er det mulig å endre fjernkontrollens koding. Kople i denne forbindelse programmeringskabel (A) til den senderen som skal omprogrameres.

- Skritt 1:**
- Plugg programmeringskabelen (A) inn i senderen.

- Plugg senderen inn i sigarett-tenneren i motorkjøretøyet.

- Kortslutt en av de to ytre stiftene på programmeringskabelen med ledningen i midten (f.eks. ved hjelp av en skrutrekker).

- Betjen den ønskede tasten på senderen. Ved hjelp av den integrerte tilfeldighetsprogrammeringen finner man fram til en ny koding. LED-lampen blinker raskt.

Etter at senderens LED lyser konstant, kan senderens tast slippes løs og programmeringskabelen fjernes.



Merk:

Etter den nye kodingen av senderen må også mottakeren omprogrameres på den nye kodingen, ettersom den gamle kodingen er ugjenkallelig tapt.



Merk:

På flerkanalsendere må den beskrevne prosedyren (programmere koding / endre koding) utføres separat for hver enkelt tast.

Kódolás módosítása

A távkezelő elvesztése esetén módosítani lehet a távkezelés kódolását. Ehhez csatlakoztassa az (A) tanuló kábelt az átprogramozandó kezelőre.

- 1. lépés:**
- Dugja be a (A) tanuló kábelt a kezelőbe.

- Dugja be a kezelőt a gépjármű szivargyújtójába.

- Zárja rövidre a tanuló kábel két külső tűskéjének egyikét a középső vezetékkel (pl. csavarhúzó segítségével).

- Működtesse a kezelő használni kívánt gombját. A beépített véletlenszerű programozás új kódolást határoz meg. A LED gyors ütemben villog.

Ha a távkezelő LED lámpája égve marad, el lehet engedni a kezelő gombját és el lehet távolítani a tanuló kábelt.



Útmutatás:

A kezelő újrakódolása után a vevőt is át kell programozni az új kódolásra, mivel a régi kódolás ilyenkor visszavonhatatlanul elvész.



Útmutatás:

Többcsatornás kezelők esetén ezeket a folyamatokat (kódolás betanulása / kódolás módosítása) minden gombnál egyenként végre kell hajtani.

Spreminjanje kodiranja

V primeru, da izgubite daljinski upravljalnik, lahko kodiranje daljinskega upravljanja spremenite. Priključite zaznavni kabel (A) na oddajnik, za katerega želite spremeniti programiranje.

- Korak 1:**
- Vtaknite zaznavni kabel (A) v oddajnik.

- Vtaknite oddajnik v cigaretni vžigalnik vašega avtomobila.

- Na kratko zvežite enega od obeh zunanjih čepov kabla s srednjim vodom (npr. s pomočjo izvijača).

- Aktivirajte zeleno tipko oddajnika. Z integriranim naključnim programiranjem se določi novo kodiranje. LED utripa hitro.

Po tem, ko LED oddajnika konstantno sveti, lahko spustite tipko oddajnika in odstranite zaznavni kabel.



Opozorilo:

Po novem kodiranju oddajnika mora biti tudi sprejemnik programiran na novo kodiranje, ker je staro kodiranje nepovratno izgubljeno.



Opozorilo:

Pri večkanalnih oddajnikih morajo biti opisani postopki (zaznavanje kodiranja / spreminjanje kodiranja) izvedeni za vsako tipko posamično.