

POSTUP PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE CAME

platí pro následující typy

CAME AT-02	CAME TAM-432-SA	CAME TOP-432-NA	CAME TOP-862-NA
CAME AT-04	CAME TOP-432-EV	CAME TOP-432-SA	CAME TOP-864-NA
		CAME TOP-434-NA	

1) SLOUČENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU POHONU

Ke zmáčknutému tlačítku **CH 1** na řídicí jednotce přiložte dálkový ovladač a zmáčknete tlačítko dálkového ovladače, kterým chcete ovládat dané zařízení. Obě tlačítka, jak **CH 1** na řídicí jednotce tak i dálkového ovladače, držte zároveň zmáčknutá cca 4 sekundy. Poté obě tlačítka uvolněte a dálkový ovladač je naladěn. **Tímto způsobem ladíme pouze první ovladač** (např. při instalaci nového pohonu atd). Pro nalazení dalšího dálkového ovladače volíme postup č.2., tedy kopírování kódu z funkčního ovladače na ovladač nově zakoupený.


2) SLOUČENÍ DALŠÍHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Na dálkovém ovladači, který chcete naprogramovat (nový ovladač), zmáčknete a držete **obě** tlačítka najednou (**obr.1**). Dioda problikává pomalu a cca po 5 vteřinách začne dioda problikávat rychle. V tu chvíli pusťte obě tlačítka a zmáčknete pouze to tlačítko, které si přejete naprogramovat (**obr.2**). Dioda se rozsvítí trvale červeně. Tlačítko uvolněte. Dioda stále svítí.


Poté přiložíte již naladěný dálkový ovladač (původní ovladač) k **zadní** části ovladače, který chcete naprogramovat (červená dioda musí stále trvale svítit), zmáčknete a držete funkční tlačítko naladěného dálkového ovladače (původní ovladač) (**obr.3**). Dioda na novém ovladači musí 3x dlouze bliknout, jako potvrzení, že byl kód správně zkopírován a ovladač naladěn.

Tento postup opakujeme i při ladění dalších dálkových ovladačů.

Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

