

**ENGLISH** - List of commands available with OXI receiver and transmitters memorised in "Extended Mode II":

<b>Output</b>	<b>Command</b>	<b>Description</b>
1	Step by step	"S.S." (Step by Step) command
2	Partial opening 1	"Partial opening 1" command
3	Open	"Open" command
4	Close	"Close" command
5	Stop	Stops manoeuvre
6	Apartment block Step by Step	Apartment block control
7	Step by Step high priority	<b>Run and Robus 400/600/1000:</b> Gives command even when automation is blocked or commands are in progress <b>Soon:</b> Gives command even when automation is blocked
8	Partial open 2	"Partial opening 2" command (modifiable only via O-View)
9	Partial open 3	"Partial opening 3" command (modifiable only via O-View)
10	Open and block automation	It causes an opening manoeuvre, after which the automation is blocked; the control unit accepts no further commands with the exception of "Step by step high priority", "Release" automation and (from O-View only) the commands "Release and close" and "Release and open"
11	Close and block automation	It causes a closure manoeuvre, after which the automation is blocked; the control unit accepts no further commands with the exception of "Step by step high priority", "Release" automation and (from O-View only) the commands "Release and close" and "Release and open"
12	Block automation	It causes the manoeuvre to stop and the automation to block; the control unit accepts no further commands with the exception of "Step by step high priority", "Release" automation and (from O-View only) the commands "Release and close" and "Release and open".
13	Release automation	It causes the automation to be released and normal operation to resume
14	Courtesy light timer on	The Courtesy light comes on with timed turning off
15	Courtesy light on-off	The Courtesy light turns on and off in step-by-step mode

**SLOVENSKY** - Zoznam možných príkazov s prijímačom OXI a vysielačmi uloženými v pamäti v "Rozšírenom režime II":

<b>Výstup</b>	<b>Príkaz</b>	<b>Popis</b>
1	<b>Krok-za-krokom</b>	Príkaz "P.P." (Krok-za-krokom)
2	<b>Čiastočné otvorenie 1</b>	Príkaz "Čiastočné otvorenie 1"
3	<b>Otvor</b>	Príkaz "Otvorenie"
4	<b>Zatvor</b>	Príkaz "Zatvorenie"
5	<b>Stop</b>	Zastavenie manévr
6	<b>Krok-za-krokom kondomíniové</b>	Príkaz v kondomíniovom režime
7	<b>Krok-za-krokom s vysokou prioritou</b>	<b>Run a Robus 400/600/1000:</b> ovláda aj zablokovaný pohon alebo aktívne príkazy <b>Soon:</b> ovláda aj zablokovaný pohon
8	<b>Čiastočné otvorenie 2</b>	Príkaz "Čiastočné otvorenie 2" (nastaviteľné len cez O-View)
9	<b>Čiastočné otvorenie 3</b>	Príkaz "Čiastočné otvorenie 3" (nastaviteľné len cez O-View)
10	<b>Otvor a zablokuj pohon</b>	Vyvolá otváraci manévr a na jeho konci zablokuje pohon; riadiaca jednotka neprijíma žiadten iný príkaz s výnimkou "Krok-za-krokom s vysokou prioritou", "Odblokuj pohon" alebo (len z O-View) príkazy: "Odblokuj a zatvor" a "Odblokuj a otvor"
11	<b>Zatvor a zablokuj pohon</b>	Vyvolá zatvárací manévr a na jeho konci zablokuje pohon; riadiaca jednotka neprijíma žiadten iný príkaz s výnimkou "Krok-za-krokom s vysokou prioritou", "Odblokuj pohon" alebo (len z O-View) príkazy: "Odblokuj a zatvor" a "Odblokuj a otvor"
12	<b>Zablokuj pohon</b>	Vyvolá zastavenie manévr a zablokuje pohon; riadiaca jednotka neprijíma žiadten iný príkaz s výnimkou "Krok-za-krokom s vysokou prioritou", "Odblokuj pohon" alebo (len z O-View) príkazy: "Odblokuj a zatvor" a "Odblokuj a otvor"
13	<b>Odblokuj pohon</b>	Vyvolá odblokovanie pohonu a obnovenie normálneho fungovania
14	<b>On Timer osvetlenia</b>	Zapne sa výstup Osvetlenie priestoru s časoványm vypnutím
15	<b>On-Off osvetlenie</b>	Zapne sa a vypne sa výstup Osvetlenia priestoru v režime Krok-za-krokom