

Návod na zápis kódu ovladače NICE FLO2R-S a FLO4R-S pomocí již nahraného ovladače

Programování provádějte vždy v bezprostřední blízkosti řídicí jednotky.

1) Nový dálkový ovladač

Stiskněte tlačítko, které chcete naprogramovat na novém ovladači NICE po dobu 5s



2) Původní dálkový ovladač

Stiskněte 3x dlouze naprogramované tlačítko původního dálkového ovladače



3) Nový dálkový ovladač

Stiskněte 1x tlačítko, které si přejete naprogramovat, na novém ovladači NICE pro uložení kódu

