

STIHL




KOVOPOLOTOVARY.cz

11 - 12 Návod k použití


14 - 14 Návod na obsluhu



A



B



Informace k tomuto návodu k použití

Varovné symboly

Varovné symboly na rotujícím mycím kartáči mají následující význam:

Dodržujte bezpečnostní pokyny a jejich opatření.

Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.

Noste ochranné brýle.

Platné dokumenty

Platí lokální bezpečnostní předpisy.

- ▶ Kromě tohoto návodu k použití je třeba si přečíst níže uvedené dokumenty, porozumět jim a uložit je pro pozdější použití:
 - návod k použití pro používání vysokotlaký čistič STIHL

Informace pro uživatele

Důležité konstrukční prvky

A

- 1) Rotující mycí kartáč
- 2) Kloubová rukojeť

Bezpečnostní pokyny

Rotující mycí kartáč je určen pro čištění automobilů, lodí, obytných vozů, nábytku ve venkovním prostředí a jiných vnějších ploch.

Rotující mycí kartáč není vhodný pro čištění ploch, které by mohly být nylonovými štětinami poškrábány.

Vhodné pouze pro použití s vysokotlakými čističi STIHL série RE a REA.

Rotující mycí kartáč nabízíme v různých provedeních. Používejte pouze vhodné příslušenství STIHL.

Údaje o tlaku ($p_{\max}$) a údaje o teplotě ($t_{\max}$) vysokotlakého čističe nesmějí být vyšší než údaje o tlaku a údaje o teplotě uvedené na příslušenství.

Smontování

- ▶ Montáž rotujícího mycího kartáče  B.

Pracovní postup

- ▶ Mycím kartáčem pohybujte stejnoměrně podél povrchu určeného k čištění.
- ▶ Pomalu a kontrolovaně krácejte vpřed.

Skladování

- ▶ Rotující mycí kartáč skladujte tak, aby nedocházelo k poškození štětín.

Čištění

- ▶ Rotující mycí kartáč čistěte vlhkým hadrem.
- ▶ Štětiny opláchněte pod tekoucí vodou a nechte je uschnout.

Informácie k tomuto návodu na obsluhu

Výstražné symboly

Výstražné symboly na umývacej kefe, ktorá sa otáča, znamenajú:

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a ich opatrenia.

Návod na použitie si prečítajte, porozumejte mu a uschovajte si ho.

Noste ochranné okuliare.

Platné dokumenty

Platia miestne bezpečnostné predpisy.

- ▶ Okrem tohto návodu na použitie si prečítajte tieto dokumenty, porozumejte im a uschovajte ich:
 - Návod na používanie vysokotlakového čističa STIHL, ktorý sa používa

Informácia pre používateľa

Dôležité konštrukčné diely

A

- 1) Rotačná umývacia kefa
- 2) Kíbová rukoväť

Bezpečnostné pokyny

Rotačná umývacia kefa je určená na vonkajšie čistenie vozidiel, člnov, karavanov, nábytku a iných vonkajších plôch.

Rotačná umývacia kefa nie je určená na čistenie povrchov, ktoré sa môžu poškriabať nylonovými štetinami. Vhodné len na použitie s vysokotlakovými čističmi STIHL série RE a REA. Rotačná umývacia kefa je dostupná v rôznych vyhotoveniach. Používajte len vhodné príslušenstvo STIHL.

Špecifikácia tlaku (p_{max}) a teploty (t_{max}) vysokotlakového čističa nesmie byť vyššia ako špecifikácia tlaku a teploty na príslušenstve.

Montáž

- ▶ Namontujte rotačnú umývacia kefu **B**.

Práca

- ▶ Pohybujte rotačnou umývacou kefou rovnomerne po čistenom povrchu.
- ▶ Pomaly a kontrolovane sa pohybujte dopredu.

Skladovanie

- ▶ Rotačnú umývaciu kefu skladujte tak, aby sa nepoškodili jej štetiny.

Čistenie

- ▶ Rotačnú umývaciu kefu vyčistite vlhkou handrou.
- ▶ Opláchnite štetiny pod tečúcou vodou a nechajte ich uschnúť.