

STIHL












KOVOPOLOTOVARY.cz




62 - 67 Návod k použití

80 - 85 Návod na obsluhu







D**E****F**

F**G**


H



I



J



Informace k tomuto návodu k použití

Varovné symboly

Varovné symboly na teleskopickém kopí mají následující význam:



Dodržujte bezpečnostní pokyny a jejich opatření.



Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.



Dodržujte bezpečnostní odstup.

Platné dokumenty

Platí lokální bezpečnostní předpisy.

- Kromě tohoto návodu k použití je třeba si přečíst níže uvedené dokumenty, porozumět jim a uložit je pro pozdější použití:
 - návod k použití pro používání vysokotlaký čistič STIHL

Informace pro uživatele

Důležité konstrukční prvky

A

- 1) Spojka
- 2) Zarážková páčka
- 3) Rukojeť
- 4) Páčka
- 5) Stříkáč pistole
- 6) Uzávěr
- 7) Hadicový hmatec
- 8) Tyč
- 9) Nosný systém
- 10) Rychloupínač
- 11) Pojistný kolík

Bezpečnostní pokyny

Řádné používání

VAROVÁNÍ

- Pokud teleskopické kopí nebude používáno v souladu s určeným účelem, může dojít k těžkým úrazům nebo úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
 - Používejte teleskopické kopí tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.

Požadavky na uživatele

VAROVÁNÍ

- Uživatelé bez instruktaže nemohou rozpoznat nebo dobře odhadnout nebezpečí hrozící teleskopickým kopím. Uživatel nebo jiné osoby mohou utrpět těžká nebo smrtelná zranění.



- Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.
- Pokud bude teleskopické kopí předáváno další osobě, předejte spolu s ním i návod k použití.
- Zajistěte, aby uživatel splňoval níže uvedené požadavky:

– Toto teleskopické kopí nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými psychickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.

- Uživatel může rozpoznat a dobře odhadnout nebezpečí hrozící teleskopickým kopím.
- Uživatel je plnoletý nebo bude podle národních předpisů pod dohledem zaškolován pro výkon povolání.
- Uživatel obdržel instruktaž od odborného prodejce výrobků STIHL nebo od osoby znalé odborné tematiky ještě dříve, než poprvé teleskopické kopí použije.
- Uživatel není pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.

- V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

Pracovní pásma a okolí

VAROVÁNÍ

- Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí hrozící teleskopickým kopím a předměty vymrštěnými do výšky. Nezúčastněné osoby, děti a

zvířata mohou utrpět těžká zranění a může dojít k věcným škodám.

- ▶ Nepouštějte nezúčastněné osoby, děti a zvířata do pracovního pásma.
- ▶ Teleskopické kopí nenechávejte bez dozoru.
- ▶ Zajistěte, aby si děti nemohly s teleskopickým kopím hrát.

Stav odpovídající bezpečnosti

Teleskopické kopí je ve stavu odpovídající bezpečnosti, když jsou splněny níže uvedené podmínky:

- Teleskopické kopí není poškozené.
- Vysokotlaká hadice a spojky jsou nepoškozené.
- Teleskopické kopí je čisté a suché.
- Ovládací prvky fungují a nejsou změněny.
- Je namontováno originální příslušenství STIHL určené pro toto teleskopické kopí.
- Příslušenství je namontováno správně.

VAROVÁNÍ

- Ve stavu neodpovídající bezpečnosti nemohou konstrukční díly již bezpečně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
 - ▶ Pracujte s nepoškozeným teleskopickým kopím.
 - ▶ Pracujte s nepoškozenou vysokotlakou hadicí a nepoškozenými spojkami.
 - ▶ Pokud je teleskopické kopí znečištěné nebo mokré: teleskopické kopí vyčistěte a nechte uschnout.

- ▶ Teleskopické kopí neupravujte.
- ▶ Pokud ovládací prvky nefungují: s teleskopickým kopím nepracujte.
- ▶ Namontujte originální příslušenství STIHL určené pro toto teleskopické kopí.
- ▶ Příslušenství montujte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití nebo v návodu k použití daného příslušenství.
- ▶ Opotřebované nebo poškozené informační štítky vyměňte.
- ▶ V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

Pracovní postup

VAROVÁNÍ

- Uživatel již v určitých situacích nemůže soustředěně pracovat. Uživatel může zakopnout, upadnout a těžce se zranit.
 - ▶ Pracujte klidně a s rozvahou.
 - ▶ Pokud jsou světelné poměry a viditelnost špatné: s teleskopickým kopím nepracujte.
 - ▶ Teleskopické kopí obsluhujte sám/sama.
 - ▶ Dávejte pozor na překážky.
 - ▶ Při práci stůjte na zemi a udržujte rovnováhu. Pokud je nutné pracovat ve výškách: používejte vysokozdvižnou pracovní plošinu nebo bezpečné lešení.
 - ▶ Pokud se dostaví známky únavy: udělejte si pracovní přestávku.
- Pokud se teleskopické kopí během práce změní nebo se chová nezvyklým způsobem, může být v provozně nebezpečném stavu. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Ukončete práci a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

- Při puštění spouště stříkací pistole se vysokotlaké čerpadlo automaticky vypne a z trysky přestane proudit voda. Vysokotlaký čistič je v pohotovostním režimu a zůstává nadále zapnutý. Při stisknutí spouště stříkací pistole se vysokotlaké čerpadlo automaticky opět zapne a z trysky začne proudit voda. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.

► Pokud se nepracuje: zamkněte spoušť stříkací pistole.

- Pokud je teleskopické kopí odloženo na šikmé, nerovné nebo nebezpečné ploše, může se pohnout a převrátit. Mohou vzniknout věcné škody.

► Odkládejte teleskopické kopí na vodorovné, zpevněné a rovné plochy.

► Teleskopické kopí zajistěte tak, aby se nemohlo převrátit a pohnout.

- Nesprávně uložená vysokotlaká hadice se může poškodit. V důsledku poškození může do okolí nekontrolovane pod vysokým tlakem unikat voda. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.

► Uložte vysokotlakou hadici tak, aby nebyla napnutá nebo zamotaná.

► Uložte vysokotlakou hadici tak, aby nebyla poškozená, zalomená nebo stlačená a nikde se neodírala.

- Silný proud vody způsobuje reakční síly. V důsledku vzniklých reakčních sil může uživatel ztratit nad teleskopickým kopím kontrolu. Uživatel může utrpět těžká zranění a mohou vzniknout věcné škody.

► Teleskopické kopí držte pevně oběma rukama.

► Pracujte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.

- Během čištění mohou padat předměty. Uživatel se může vážně zranit.
 - Dodržujte maximálně úhel 60° k horizontále.

⚠ NEBEZPEČÍ

- Pokud se pracuje v okolí kabelů vedoucích napětí, může s nimi postříkovaný proud přijít do kontaktu. Uživatel se může vážně nebo smrtelně zranit.



► Dodržujte odstup 15 m od kabelů vedoucích napětí.

Přeprava

⚠ VAROVÁNÍ

- Během přepravy se teleskopické kopí může převrátit nebo pohnout. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.

► Zamkněte spoušť stříkací pistole.

► Teleskopické kopí zajistěte upínacími popruhy, řemenem nebo sítí tak, aby se nemohlo převrátit ani pohnout.

Skladování

⚠ VAROVÁNÍ

- Děti nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí hrozící teleskopickým kopím. Děti mohou utrpět těžké úrazy.

► Teleskopické kopí skladujte mimo dosah dětí.

- Kovové součásti mohou pod vlivem vlhka zkorodovat. Teleskopické kopí může být poškozeno.

► Teleskopické kopí skladujte v čistém a suchém stavu.

VAROVÁNÍ

- Agresivní čisticí prostředky, čištění pomocí vodního proudu nebo špičatými předměty mohou teleskopické kopí poškodit. Pokud teleskopické kopí není správně vyčištěno, nemohou konstrukční díly již správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Osoby mohou utrpět těžká zranění.
 - ▶ Čistěte teleskopické kopí tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.
- Pokud údržbářské úkony či opravy na teleskopickém kopí nejsou správně provedeny, nemohou konstrukční díly již správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
 - ▶ Teleskopické kopí nikdy neopravujte ani neprovádějte údržbářské úkony sám/sama.
 - ▶ Pokud musí být provedena údržba či oprava teleskopického kopí: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

Montáž a demontáž teleskopického kopí

Montáž teleskopického kopí, **B:**

- ▶ Vsuňte nátrubek do stříkací pistole. Nátrubek se slyšitelně zajistí.
- ▶ Pokud se nátrubek zasouvá do stříkací pistole těžko: namažte těsnění nátrubku mazivem na armatury.

Demontáž teleskopického kopí, **B:**

- ▶ Stiskněte aretační páčku a držte ji stisknutou.
- ▶ Vytáhněte nátrubek.

Montáž a demontáž hubice

Montáž hubice, **C:**

- ▶ Nasuňte hubici do teleskopického kopí.
- ▶ Hubicí otáčejte tak dlouho, až se zajistí.
- ▶ Pokud se hubice zasouvá do teleskopického kopí těžko: promažte těsnění hubice mazivem na armatury.

Demontáž hubice, **C:**

- ▶ Stiskněte hubici a teleskopické kopí proti sobě a otočte jimi až na doraz.
- ▶ Rozpojte hubici a teleskopické kopí tahem od sebe.

Nasazení a nastavení nosného systému

Nasazení nosného systému, **D:**

- ▶ Nasaďte nosný systém.
- ▶ Uzavřete uzávěr hrudního pásu.

Nastavení nosného systému, **D:**

- ▶ Nosný systém nastavte tak, aby uzávěr byl asi o šířku jedné dlaně nad bokem.
- ▶ Hrudní pás napněte, až doléhá k horní části těla.

Nastavení délky tyče

Tyč se může v závislosti na použití uživatele nastavit na různé délky.

Odvinutí vysokotlaké hadice, **E:**

- ▶ Vysokotlakou hadici kompletně odviňte.

Nastavení délky tyče, **F:**

- ▶ Dodržujte maximálně úhel 45° k horizontále.
- ▶ Uvolněte rychloupínač.
- ▶ Tyč nastavte na požadovanou délku.
- ▶ Zavřete rychloupínač.
- ▶ Zkontrolujte, jestli se tyč již nedá posouvat a rychloupínač je zavřený až k dorazu.

Pokud se tyč již nedá posouvat a rychloupínač je zavřený až k dorazu, je délka tyče pevně nastavená.

Zajištění vysokotlaké hadice:

- ▶ Nevyužitou vysokotlakou hadici rovnoměrně naviňte.
- ▶ Zajištěte vysokotlakou hadici suchým zipem na tyči.

Jak teleskopické kopí držet a vést

- ▶ Spojte uzávěr hrudního pásu s uzávěrem nosného systému.
- ▶ Teleskopické kopí držte pevně jednou rukou za rukojeť tak, aby palec obepínal rukojeť.
- ▶ Držte teleskopické kopí druhou rukou za hadicový hmatec tak, aby jej palec obepínal.

Pracovní postup

Nastavení úhlu, **G:**

- ▶ Vytáhněte a přidržeťte pojistný kolík.
- ▶ Nastavte hubici na požadovaný úhel.
- ▶ Uvolněte pojistný kolík. Pojistný kolík se zajistí.
- ▶ Zkontrolujte, jestli se hubice již nedá posouvat a pojistný kolík je zajištěný.

Stisknutí spouště stříkáci pistole, **H:**

- ▶ Zatlačte zárazkovou páčku dolů.
- ▶ Stiskněte a podržte páčku. Vysokotlaké čerpadlo se automaticky zapne a z trysky proudí voda.

Zamknutí spouště stříkáci pistole, **I:**

- ▶ Uvolněte páčku. Vysokotlaké čerpadlo se automaticky vypne a z trysky už neproudí voda. Vysokotlaký čistič je nadále zapnutý.
- ▶ Zatlačte zárazkovou páčku nahoru.

Čištění, **J:**

- ▶ V závislosti na použití zvolte nastavení tak, jak je popsáno v návodu k použití vysokotlakého čističe.

Po skončení práce

- ▶ Stiskněte spoušť stříkáci pistole. Tlak vody se odbourá.
- ▶ Zamkněte spoušť stříkáci pistole.
- ▶ Demontujte teleskopické kopí a nechte z něj vytéct zbylou vodu.
- ▶ Vyčistěte teleskopické kopí.
- ▶ Rovnoměrně naviňte vysokotlakou hadici.
- ▶ Zajištěte vysokotlakou hadici suchým zipem na tyči.

Přeprava teleskopického kopí

- ▶ Tyč zcela zasuňte.

Přenášení teleskopického kopí:

- ▶ Teleskopické kopí noste jednou rukou za tyč tak, aby hubice směřovala dozadu.

Přeprava teleskopického kopí ve vozidle:

- ▶ Teleskopické kopí zajištěte tak, aby se nemohlo převrátit ani pohnout.

Skladování

- ▶ Teleskopické kopí skladujte tak, aby byly splněny níže uvedené podmínky:
 - Teleskopické kopí se nemůže převrátit ani pohnout.
 - Teleskopické kopí je mimo dosah dětí.
 - Teleskopické kopí je čisté a suché.

Čištění

- ▶ Teleskopické kopí vyčistěte vlhkým hadrem.

Teleskopické kopí

- Hmotnost (m): 2,9 kg
- Délka: 1570 mm až 4000 mm

Informácie k tomuto návodu na obsluhu

Výstražné symboly

Výstražné symboly na teleskopickom hriadeli majú nasledujúci význam:



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a ich opatrenia.



Návod na obsluhu si prečítajte, porozumejte mu a uschovajte si ho.



Dodržiavajte bezpečnostný odstup.

Platné dokumenty

Platia miestne bezpečnostné predpisy.

- Okrem tohto návodu na použitie si prečítajte tieto dokumenty, porozumejte im a uschovajte ich:
 - Návod na používanie vysokotlakového čističa STIHL, ktorý sa používa

Informácia pre používateľa

Dôležité konštrukčné diely

A

- 1) Spojka
- 2) Aretačná páčka
- 3) Rukoväť
- 4) Páka
- 5) Striekacia pištoľ
- 6) Uzáver
- 7) Hadicová rukoväť
- 8) Násada
- 9) Nosný systém
- 10) Rýchloupínač
- 11) Poistný kolík

Bezpečnostné pokyny

Použitie v súlade s určením

VAROVANIE

- Ak sa teleskopický hriadeľ nepoužíva v súlade s určením, môže dôjsť k ťažkému zraneniu alebo usmrteniu osôb a k vecným škodám.
 - ▶ Teleskopický hriadeľ používajte tak, ako je to opísané v tomto návode na obsluhu.

Požiadavky na používateľa

VAROVANIE

- Používatelia bez poučenia nevedia rozpoznať a odhadnúť nebezpečenstvá vyplývajúce z teleskopického hriadeľa. Môže dôjsť k ťažkému zraneniu alebo usmrteniu používateľa alebo iných osôb.



- ▶ Návod na obsluhu si prečítajte, porozumejte mu a uschovajte si ho.

- ▶ Ak odovzdávate teleskopický hriadeľ ďalším osobám: odovzdajte súčasne návod na obsluhu.
- ▶ Uistite sa, že používateľ spĺňa nasledujúce požiadavky:
 - Tento teleskopický hriadeľ nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí.
 - Používateľ dokáže rozpoznať a odhadnúť nebezpečenstvá

vyplývajúce z teleskopického hriadeľa.

- Používateľ je plnoletý alebo používateľ absolvoje praktické vyučovanie pod dozorom podľa národných predpisov.
- Používateľ bol poučený špecializovaným predajcom STIHL alebo odborne spôsobilou osobou, skôr ako začal prvýkrát pracovať s teleskopickým hriadeľom.
 - Používateľ nie je pod vplyvom alkoholu, liekov alebo drog.
 - ▶ Ak vzniknú nejasnosti: vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

Pracovná oblasť a okolie

VAROVANIE

- Nezúčastnené osoby, deti a zvieratá nedokážu rozpoznať a odhadnúť nebezpečenstvá vyplývajúce z teleskopického hriadeľa a vymršťovaných predmetov. Môže dôjsť k ťažkému zraneniu nezúčastnených osôb, detí a zvierat a k vecným škodám.
- ▶ Nezúčastnené osoby, deti a zvieratá nepúšťajte do pracovnej oblasti.
- ▶ Nenechávajte teleskopický hriadeľ bez dozoru.
- ▶ Zabezpečte, aby sa deti nemohli hrať s teleskopickým hriadeľom.

Bezpečný stav

Teleskopický hriadeľ je v bezpečnom stave, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

- Teleskopický hriadeľ je nepoškodený.
- Vysokotlaková hadica a spojky sú nepoškodené.
- Teleskopický hriadeľ je čistý a suchý.
- Ovládacie prvky fungujú a neboli na nich vykonané zmeny.
- Je namontované originálne príslušenstvo STIHL určené pre tento teleskopický hriadeľ.
- Príslušenstvo je namontované správne.

VAROVANIE

■ V stave nevyhovujúcom bezpečnosti nemôžu konštrukčné diely správne fungovať a bezpečnostné zariadenia môžu byť vyradené z prevádzky. Môže dôjsť k ťažkému zraneniu alebo usmrteniu osôb.

- ▶ Pracujte s nepoškodeným teleskopickým hriadeľom.
- ▶ Pracujte s nepoškodenou vysokotlakovou hadicou a nepoškodenými spojkami.
- ▶ Ak je teleskopický hriadeľ znečistený alebo mokrý: teleskopický hriadeľ vyčistíte a nechajte vyschnúť.
- ▶ Nevykonávajte zmeny na teleskopickom hriadeľi.
- ▶ Ak ovládacie prvky nefungujú: nepracujte s teleskopickým hriadeľom.
- ▶ Namontujte originálne príslušenstvo STIHL určené pre tento teleskopický hriadeľ.
- ▶ Príslušenstvo montujte tak, ako je to uvedené v tomto návode na obsluhu alebo v návode na obsluhu príslušenstva.

- ▶ Opotrebované alebo poškodené informačné štítky vymeňte.
- ▶ Ak vzniknú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného obchodníka STIHL.

Práca

VAROVANIE

- Používateľ v určitých situáciách už nedokáže koncentrovane pracovať. Používateľ sa môže potknúť, spadnúť a ťažko sa zraníť.
 - ▶ Pracujte pokojne a premyslene.
 - ▶ Ak sú svetelné podmienky a viditeľnosť zlé: nepracujte s teleskopickým hriadeľom.
 - ▶ Teleskopický hriadeľ obsluhujte sami.
 - ▶ Dávajte pozor na prekážky.
 - ▶ Pracujte stojac na zemi a udržiajte stabilitu. Ak sa musí pracovať vo výške: Použite zdvíhaciu pracovnú plošinu alebo bezpečné lešenie.
 - ▶ Ak sa objavia známky únavy: urobte si prestávku.
- Ak sa teleskopický hriadeľ počas práce správa inak alebo nezvyčajne, môže byť v stave nevyhovujúcom bezpečnosti. Môže dôjsť k ťažkému zraneniu osôb a vecným škodám.
 - ▶ Prácu ukončíte a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
- Keď sa pustí páka striekacej pištole, automaticky sa vypne vysokotlakové čerpadlo a z dýzy prestane prúdiť voda. Vysokotlakový čistič je v stand-by režime a zostáva naďalej zapnutý. Keď sa stlačí páka striekacej pištole, vysokotlakové čerpadlo sa automaticky znova zapne a z dýzy prúdi voda. Môže dôjsť k ťažkému zraneniu osôb a vecným škodám.
 - ▶ Keď sa s čističom nepracuje: zaistíte páku striekacej pištole.

- Ak teleskopický hriadeľ odložíte na šikmý, nerovný alebo nepevný podklad, môže sa pohnúť a spadnúť. Môžu vzniknúť vecné škody.
 - ▶ Teleskopický hriadeľ odkladajte na vodorovný, rovný a spevnený povrch.
 - ▶ Teleskopický hriadeľ zaistíte tak, aby sa nemohol prevrátiť ani pohybovať.
- Nesprávne položená vysokotlaková hadica sa môže poškodiť. V dôsledku poškodenia môže voda pod vysokým tlakom nekontrolovane unikať do okolia. Môže dôjsť k ťažkému zraneniu osôb a vecným škodám.
 - ▶ Vysokotlakovú hadicu položte tak, aby nebola napnutá ani zamotaná.
 - ▶ Vysokotlakovú hadicu položte tak, aby sa nepoškodila, nezalomila, nestlačila ani neodierala.
- Silný prúd vody zapríčiňuje reakčné sily. Vzniknuté reakčné sily môžu spôsobiť stratu kontroly používateľa nad teleskopickým hriadeľom. Môže dôjsť k ťažkému zraneniu používateľa a vecným škodám.
 - ▶ Teleskopický hriadeľ pevne držte oboma rukami.
 - ▶ Pracujte tak, ako je to opísané v tomto návode na obsluhu.
- Počas čistenia môžu padať predmety. Môže dôjsť k ťažkému zraneniu používateľa.
 - ▶ Dodržte uhol maximálne 60° voči horizontále.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Ak pracujete v prostredí s výskytom vedení pod prúdom, môže prísť postrekovací prúd do kontaktu s týmito vedeniami. Môže dôjsť k ťaž-

kému zraneniu alebo usmrteniu používateľa.



▶ Dodržte vzdialenosť 15 m od vedení pod napätím.

Preprava

⚠ VAROVANIE

- Počas prepravy môže dôjsť k prevráteniu alebo pohybu teleskopického hriadeľa. Môže dôjsť k zraneniu osôb a vecným škodám.
 - ▶ Zaistíte páku striekacej pištole.
 - ▶ Teleskopický hriadeľ zaistíte pomocou upínacích popruhov, remeňov alebo sieťky tak, aby sa nemohol prevrátiť ani pohybovať.

Skladovanie

⚠ VAROVANIE

- Deti nevedia rozpoznať a odhadnúť nebezpečenstvá vyplývajúce z teleskopického hriadeľa. Môže dôjsť k ťažkému zraneniu detí.
 - ▶ Teleskopický hriadeľ uchovávajte mimo dosahu detí.
- Kovové konštrukčné diely môžu v dôsledku vlhkosti skorodovať. Teleskopický hriadeľ by sa mohol poškodiť.
 - ▶ Teleskopický hriadeľ skladujte na čistom a suchom mieste.

Čistenie, údržba a oprava

⚠ VAROVANIE

- Ostré čistiace prostriedky, čistenie prúdom vody alebo ostrými predmetmi môžu teleskopický hriadeľ poškodiť. Ak sa teleskopický hriadeľ nevyčistí správne, nemusia konštrukčné diely už správne fungovať

a bezpečnostné zariadenia môžu byť vyradené z prevádzky. Môže dôjsť k ťažkému zraneniu osôb.

- ▶ Teleskopický hriadeľ čistite tak, ako je to opísané v tomto návode na obsluhu.
- Ak sa na teleskopickom hriadeľi nevykoná údržba alebo oprava správne, nemusia konštrukčné diely už správne fungovať a bezpečnostné zariadenia môžu byť vyradené z prevádzky. Môže dôjsť k ťažkému zraneniu alebo usmrteniu osôb.
 - ▶ Údržbu alebo opravu teleskopického hriadeľa nevykonávajú sami.
 - ▶ Ak sa na teleskopickom hriadeľi musí vykonať údržba alebo oprava: vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

Montáž a demontáž teleskopického hriadeľa

Montáž teleskopického hriadeľa, **B**:

- ▶ Zasuňte hrdlo do striekacej pištole. Hrdlo počuteľne zaskočí.
- ▶ Ak sa hrdlo ťažko zasúva do striekacej pištole: tesnenie na hrdle namažte tukom na armatúry.

Demontáž teleskopického hriadeľa,

B:

- ▶ Stlačte blokovaciu páčku a držte ju stlačenú.
- ▶ Vytiahnite hrdlo.

Montáž a demontáž dýzy

Montáž dýzy, **C**:

- ▶ Dýzu zasuňte do teleskopického hriadeľa.
- ▶ Dýzu otáčajte dovtedy, kým nezapadne.
- ▶ Ak sa dýza ťažko zasúva do teleskopického hriadeľa: tesnenie na dýze namažte tukom na armatúry.

Demontáž dýzy, **C**:

- ▶ Stlačte dokopy dýzu a teleskopický hriadeľ a otočte ich až na doraz.
- ▶ Dýzu vytiahnite z teleskopického hriadeľa.

Založenie a nastavenie nosného systému

Založenie nosného systému, **D**:

- ▶ Nasadíte nosný systém.
- ▶ Zatvorte uzáver na prsnom popruhu.

Nastavenie nosného systému, **D**:

- ▶ Nastavte nosný systém tak, aby sa uzáver nachádzal asi na šírku dlane nad bedrom.
- ▶ Prsný popruh napínajte, kým nebude priliehať k trupu.

Nastavenie dĺžky násady

Násada sa dá nastaviť v rozličných polohách v závislosti od spôsobu použitia používateľom.

Odvinutie vysokotlakovej hadice, **E**:

- ▶ Vysokotlakovú hadicu úplne odviňte.

Nastavenie dĺžky násady, **F**:

- ▶ Dodržte uhol maximálne 45° voči horizontále.
- ▶ Uvoľnite rýchlopínač.
- ▶ Nastavte násadu na želanú dĺžku.
- ▶ Zatvorte rýchlopínač.
- ▶ Skontrolujte, či sa násada nedá viac posunúť a či je rýchlopínač zatvorený až na doraz.

Ak sa násada nedá viac posunúť a rýchlopínač je zatvorený až na doraz, je dĺžka násady pevne nastavená.

Zaistenie vysokotlakovej hadice:

- ▶ Naviňte nadbytočnú vysokotlakovú hadicu.
- ▶ Vysokotlakovú hadicu zaistíte na násade suchým zipsom.

Držanie a vedenie teleskopického hriadeľa

- Uzáver prsného popruhu spojte s uzáverom nosného systému.
- Teleskopický hriadeľ pridržiť jednou rukou za rukoväť tak, aby palec zvieral rukoväť.
- Teleskopický hriadeľ pridržiť druhou rukou za hadicovú rukoväť tak, aby palec zvieral hadicovú rukoväť.

Práca

Nastavenie uhla, **G:**

- Vytiahnite a podržte poistný kolík.
- Dýzu nastavte na požadovaný uhol.
- Pustíte poistný kolík. Poistný kolík zapadne.
- Skontrolujte, či sa dýza už nedá viac posúvať a či poistný kolík zapadol.

Stláčanie páky striekacej pištole, **H:**

- Aretačnú páčku stlačte nadol.
- Stlačte páku a držte ju stlačenú. Vysokotlakové čerpadlo sa automaticky zapne a z dýzy prúdi voda.

Zaistenie páky striekacej pištole, **I:**

- Uvoľnite páku. Vysokotlakové čerpadlo sa automaticky vypne a z dýzy prestane prúdiť voda. Vysokotlakový čistič je naďalej zapnutý.
- Aretačnú páčku potlačte nahor.

Čistenie, **J:**

- V závislosti od použitia zvolte také nastavenie, aké je opísané v návode na obsluhu vysokotlakového čističa.

Po ukončení práce

- Stlačte páku striekacej pištole. Tlak vody sa zníži.
- Zaistíte páku striekacej pištole.
- Demontujte teleskopický hriadeľ a zvyšok vody nechajte vytiecť zo teleskopického hriadeľa.
- Vyčistíte teleskopický hriadeľ.

- Rovnomerne naviňte vysokotlakovú hadicu.
- Vysokotlakovú hadicu zaistíte na násade suchým zipsom.

Preprava teleskopického hriadeľa

- Násadu úplne zasuňte.

Prenášanie teleskopického hriadeľa:

- Teleskopický hriadeľ uchopíte rukou za násadu a prenášajte tak, aby dýza ukazovala dozadu.

Preprava teleskopického hriadeľa vo vozidle:

- Teleskopický hriadeľ zaistíte tak, aby sa nemohol prevrátiť ani pohybovať.

Skladovanie

- Teleskopický hriadeľ skladujte tak, aby boli splnené nasledujúce podmienky:
 - Teleskopický hriadeľ sa nemôže prevrátiť ani pohybovať.
 - Teleskopický hriadeľ je mimo dosahu detí.
 - Teleskopický hriadeľ je čistý a suchý.

Čistenie

- Teleskopický hriadeľ vyčistíte vlhkou handrou.

Teleskopický hriadeľ

- Hmotnosť (m): 2,9 kg
- Dĺžka: 1570 mm až 4000 mm

KP

KOVOPOLOTOVARY.cz

www.stihl.com



0457-367-0065-A