

## 1. PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE

Než začnete s instalací tohoto výrobku Somfy, pozorně si přečtěte tento návod k instalaci a bezpečnostní pokyny. Písenně dodržujte všechny uvedené pokyny a tento návod uchovávejte po celou dobu životnosti výrobku.

Tento návod popisuje instalaci a uvedení výrobku do provozu. Jakákoli instalace nebo použití mimo rozsah použití stanovený společností Somfy jsou zakázány. Použití výrobku pro jiný účel, než je stanoveno, nebo jakékoliv nedodržení pokynů tohoto návodu má za následek ztrátu záruky. Společnost Somfy v tomto případě nenese odpovědnost za vzniklé následky. Somfy nenese zodpovědnost za změny norem a standardů, k nimž dojde po zveřejnění tohoto návodu. Před instalací zkontrolujte kompatibilitu základny Tahoma Serenity s příruženým vybavením a doplňky. Pokud se během instalace základny Tahoma Serenity a/nebo při získávání doplňujících informací objeví jakékoli nejasnosti, kontaktujte příslušného pracovníka společnosti Somfy nebo navštivte internetovou stránku [www.somfy.com](http://www.somfy.com).

### VŠEOBECNÉ POKYNY / ÚDRŽBA

Aby nedošlo k poškození produktu, nevystavujte jej nárazům ani pádům, vlivu hořlavých materiálů nebo zdrojů vysoké teploty, vlhkosti, oslňujícím kapalinám a ani jej neponěžujte do kapalin.

- Na přístroj neumisťujte předměty obsahující kapalinu.
- Přístroj neotvírejte. Neproníravějte jej. Nepokoušejte se jej opravit.
- Výrobek neinstalujte ani nepoužívejte v exteriéru.
- Pro čištění nepoužívejte abraziva ani rozpouštědla.
- Pro čištění povrchu používejte jemný a suchý hadřík.



Společnost Somfy tímto prohlašuje, že výrobek splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

### Recyklace



Výrobek nevyhazujte s domovním odpadem. Udvězte ho na shromaždiště nebo ve shromaždišti středisku, aby byla zajištěna jeho recyklace.



Baterie a akumulátory nevyhazujte do smíšeného odpadu, odevzdejte je na shromaždištích k tomu určených.

## 2. TECHNICKÉ ÚDAJE

|                  |                                   |                    |       |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|-------|
| Náapětí napětí   | Baterie lithium-iontové 2 400 mAh | Rezerva chodu      | 8 h   |
| Provozní teplota | 0 °C až +50 °C                    | Zabudované zvonení | 85 dB |
| Stupeň krytí     | IP 20                             |                    |       |

### 3. POPIS VÝROBKU

Základna TaHoma Serenity připojená k zařízení TaHoma umožňuje uživateli přístup k funkcím Bezpečnost na rozhraní TaHoma. Uživatel tedy může definovat své obydlné zóny, v nichž aktivuje nebo neaktivuje bezpečnostní čidla Somfy.



Kromě funkcí, které jsou k dispozici na rozhraní, má základna TaHoma Serenity vnitřní síreň, která se aktivuje na požádání v případě vloupání, náhradní baterii, která v případě výpadku proudu umožňuje zařízení TaHoma nezávislé fungování po dobu 8 hodin, a tři USB porty pro připojení zařízení USB, aby bylo zařízení TaHoma kompatibilní s některými rádiovými protokoly.

| Č. | Název               |
|----|---------------------|
| 1  | USB port            |
| 2  | Reproduktor         |
| 3  | Kontrolka fungování |
| 4  | Napájení            |



### 4. INSTALACE

Instalujte box Somfy na základnu TaHoma Serenity (postupuje podle schématu na základně TaHoma Serenity).

Jakmile jsou box Somfy a základna TaHoma Serenity propojené, rozsvítí se kontrolka fungování (vyžije několik sekund).



-  Pro výměnu baterie v základně kontaktujte odborníka na motorové pohony a automatické domovní systémy.