

Eolis WireFree™ io



CZ - Uživatelská příručka



Io-homecontrol® poskytuje pokročilou a bezpečnou technologii dálkového ovládání, která je snadná na instalaci. Výrobky označené io-homecontrol® spolu komunikují pro zvýšení pohodlí, bezpečnosti a úspory energie.

www.io-homecontrol.com

Společnost Somfy tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s nezbytnými požadavky a ostatními souvisejícími ustanoveními předpisu 1995/5/CE. Prohlášení o shodě je k dispozici na stránkách www.somfy.com/de. Platné v EU, CH a NO. Obrazové materiály nejsou součástí smluvního ujednání.

Uživatelská příručka

1. Úvod

Eolis WireFree™ io je bezdrátový senzor větru spojený s motory io-homecontrol® pro markýzy, které umožňují ovládání automatického zavírání, když vítr překročí nastavený prah citlivosti.

Eolis WireFree™ io může být taky připojen k Easy Sun io (viz provozní příručka Easy Sun io).

2. Bezpečnost

Před používáním tohoto výrobku si pečlivě prostudujte příručku. Tento výrobek společnosti Somfy musí být instalován autorizovaným technikem. Jakékoli použití výrobku mimo oblast vymezenou společností Somfy je zakázáno. V takovém případě a v případě nedodržení zde uvedených pokynů ztrácí platnost záruka a zbabuje společnost Somfy jakékoli odpovědností.

Nikdy nenořete Eolis WireFree™ io do kapalin. Vyhnete se nárazům! Nepusťte na zem! K čištění nepoužívejte abrazivních čisticích prostředků.

Zajistěte, aby byl senzor čistý a pravidelně kontrolujte, zda pracuje správně.



Tento senzor nechrání markýzy v případě silných poryvů větru. Existuje-li možnost výskytu takového počasí, zajistěte, aby markýzy zůstaly zavřeny.


3. Eolis WireFreeTM io podrobně



4. Provoz

■ Obrázek A

- Pokud vítr překročí nastavený prah citlivosti, pak se markýzy spojené se senzorem automaticky zavřou.
i V případě, že vítr překračuje nastavený prah citlivosti, není možné zastavit zasunutí a vysunutí markýz.
- Pokud senzor po 30 sekund nezjistí žádný vítr, je možné markýzy ovládat v manuálním režimu. Všechna automatizovaná zařízení zůstanou 11 minut uzamčena.



5. Výměna baterií

Obrázek B

- Postupujte dle kroků zobrazených na obrázku



Nikdy nepoužívejte nabíjecí baterie.



Neodšroubujte šroub pro držák na stěnu
(Maximálně 2 plné otáčky) (1).







Signálka bude svítit zeleně, pokud je hladina
energie baterií v pořádku. Bude blikat oranžově
v případě, že hladina energie v baterích je
nedostatečná (4) (vložte nové baterie).




Vždy senzor umístěte tak, aby byl ve vodorovné
poloze s víčky směrujícími směrem dolů (8).

Při výměně baterií jsou všechna naprogramovaná
nastavení uložena bez časového omezení.


B




5




6




7



8



9



6. Otázky týkající se Eolis WireFreeTM io

- Markýza se jednou za hodinu zatáhne:
 - Senzor nefunguje, neboť je energie v bateriích spotřebovaná?
 - Vyměňte baterie senzoru.
 - Okolní technika využívající bezdrátový přenos narušuje funkci výrobku (např. Hi-Fi bezdrátová sluchátka)?
 - Vypněte veškerou okolní techniku využívající bezdrátový přenos.
 - Funguje senzor nyní?
 - V případě potřeby kontaktujte autorizovaný servis, který v případě potřeby provede výměnu senzoru.

Ohledně jakéhokoliv jiného problému nebo dotazu prosím kontaktujte autorizovaný servis.

7. Technické údaje

Kmitočet: 868-870 Mhz, io-homecontrol® třípásmový obousměrný.

Třída ochrany: IP44

Provozní teplota: -20°C až +60°C

Rozměry v mm (h x a x b): 216 x 95 x 95

Napájení: 2 alkalické 1,5V AA (LR6) baterie



Poškozené elektrické nebo elektronické výrobky, jako jsou například použité baterie, nepatří do domácího odpadu. Pro zajištění jejich správné recyklace je prosím vezměte do sběrných míst nebo center.



KOVOPOLOTOVARY.cz