

CAME AF868 – návod k použití

1. Popis výrobku

Vysokofrekvenční rádiová karta pro příjem signálu dálkového ovládání pohonů CAME.

2. Instalace a provoz

Tyto pokyny se mohou lišit v závislosti na typu pohonu a řídicí jednotky. Dodržujte pokyny uvedené v návodu příslušného pohonu nebo řídicí jednotky.

3. Technická specifikace

Rádiová frekvence: 868,35 MHz

Počet kanálů: 2

4. Nakládání s odpadem

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolované likvidaci odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze získat zpět ve formě materiálů a energie.

POZOR! Některé části výrobku mohou obsahovat také jedovaté nebo nebezpečné látky, které mohou mít škodlivé účinky na životní prostředí a na lidské zdraví.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu.