

**CAME** 

CAME.COM




## Pohon posuvné brány řady BKV

FA01274-CZ

CE



FCC



KOVOPOLOTOVARY.cz

**BKV15AGS / BKV20AGS / BKV25AGS**

**BKV15ALS / BKV20ALS / BKV25ALS**




**BKV15AGE / BKV20AGE / BKV25AGE**

**BKV15RGS / BKV20RGS**

NÁVOD K INSTALACI

CZ

Česky



KOVOPOLOTOVARY.cz

### **⚠ VAROVÁNÍ! Důležité bezpečnostní pokyny.**

**Dodržujte veškeré pokyny k montáži.**

**Nesprávná montáž může způsobit závažné zranění.**


**Před pokračováním si přečtěte také pokyny pro uživatele.**

Tento výrobek smí být použit pouze k účelu, pro který je určen. Jakékoli jiné použití je nebezpečné. Společnost Came S.p.A. neodpovídá za žádné škody způsobené nevhodným, nesprávným, nebo nepřiměřeným použitím. • Výrobek popsaný v tomto návodu je směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/CE definován jako „neúplné zařízení“. Neúplné strojní zařízení je soubor, který je téměř strojním zařízením, ale sám o sobě nemůže plnit určitou funkci. Neúplné strojní zařízení je určeno pouze k zabudování do jiného strojního zařízení nebo jiného neúplného strojního zařízení či zařízení, címž se vytvoří strojní zařízení, na něž se vztahuje směrnice 2006/42/CE. Finální instalace musí odpovídat evropské směrnici 2006/42/CE a platným evropským normám. Na základě této předpisů musí všechny postupy uvedené v tomto návodu provádět výhradně kvalifikovaný odborník. • Výrobce nenese jakoukoliv odpovědnost za používání neoriginálních výrobků; které může vést ke ztrátě záruky. • Tento návod uložte do jedné společné složky se všemi návody k ostatním zařízením použitým ve vašem automatickém systému. • Zkontrolujte, zda rozsah teplot uvedený na výrobku odpovídá prostředí, ve kterém bude zařízení nainstalováno. • Uložení kabelů, instalace a testování musí odpovídat nejnovějším postupům uvedeným ve směrnících. • Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, je nutné jej nechat bezodkladně vyměnit výrobcem nebo autorizovaným servisním střediskem, v každém případě však kvalifikovaným technikem, aby nevzniklo nebezpečí nehody. • Ve všech fázích instalace musí být odpojen hlavní napájecí zdroj. • Tento pohon smí být použit pro brány opatřené vrátky pro chodce pouze v případech, kdy je uvedení brány do pohybu možné pouze s vrátky v bezpečné poloze. • Je nutné zajistit, aby se v prostoru mezi pohybující se bránou a pevnými částmi nemohli zachytit žádné osoby. Před instalací pohonu zkontrolujte, zda je brána v dobrém mechanickém stavu, zda je správně vyvážená a správně se zavírá. Pokud brána tyto požadavky nesplňuje, nepokračujte v instalaci, dokud nebudou všechny nedostatky odstraněny. • Zkontrolujte, zda je brána stabilní, její kolečka fungují bez závad a jsou dobře promazaná a brána se otevírá a zavírá hladce. • Vodicí kolejnice musí být pevně připevněny k zemi, zcela nad povrchem a bez překážek v dráze pohybu brány. • Kolejnice horního vedení nesmí vyvolávat žádný třecí odpor • Pohon namontujte na pevný povrch chráněný před nárazy. • Zkontrolujte, zda jsou již namontovány mechanické zarážky. • Pokud je pohon namontován níže než 2,5 m od země nebo od jakékoli přístupové plochy, nainstalujte ochranné prvky a výstražné označení jako prevenci vzniku nebezpečné situace. • Neinstalujte pohon v obrácené poloze nebo na prvky, které by se mohly pod jeho vahou zdeformovat. V případě potřeby doplňte na upevňovací body výztuhy. • Neinstalujte dveře nebo brány na skloněné povrchy. • Zkontrolujte, zda na pohon zespodu nestříká zavlažovací zařízení. • Jakákoli neodstranitelná rizika musí být zřetelně vyznačena vhodným označením na viditelných místech. Veškerá rizika musí být vysvětlena koncovým uživatelům. • Kolem

celého prostoru instalace provedte vhodné ohrazení, aby do něj nemohly vstoupit nepovolené osoby, zejména děti a mladiství • Tam kde to bude nutné připevněte na dobré viditelné místo výstražné značky. • Přijměte vhodná opatření pro prevenci zranění osob procházejících v dosahu pohybu zařízení, např. ochranu proti skřípnutí prstů mezi pastorek a ozubenou tyč • Elektrické kabely musí být veden průchodkami a nesmí se dotýkat žádných horkých částí, například motoru, transformátoru apod.). • Zajistěte instalaci vhodného dvoupólového odpojovacího zařízení v napájecím vedení, které splňuje směrnice pro instalaci. Toto zařízení musí zcela odpojit napájení podle podmínek přetížení kategorie III. • Všechny ovládací prvky otevírání musí být nainstalovány nejméně 1,85 m od perimetru pracovního prostoru brány nebo tam, kde nebudou v dosahu z vnější strany brány. • Všechny polohové spínače musí být umístěny tak, aby pohybující se brána, provozní plochy a průjezdné trasy vozidel byly zcela viditelné, a aby byly spínače mimo jakékoli pohyblivé díly. • Dokud není použit ovládací klíč, musí být ovládací zařízení umístěna nejméně 1,5 m od země a nesmí být veřejně přístupná.

- Pro provedení kolizního testu použijte vhodnou bezpečnostní snímací lištu. Lištu správně nainstalujte podle potřeby. • Před předáním uživatelům zkонтrolujte, zda systém odpovídá sjednocené směrnici 2006/42/CE. Zkontrolujte, zda jsou všechna nastavení pohonu správná, zkonzervujte bezpečnostní a ochranná zařízení, a také zkonzervujte funkci ručního odjištění. • Blízko u mechanismu připevněte trvanlivý štítek s popisem ovládání ručního odjištění. • Koncovému uživateli předejte všechny návody k obsluze výrobků, ze kterých se skládá konečné zařízení • V případě ručního zvedání částí počítejte se zatížením max. 20 kg na jednu osobu; v opačném případě použijte vhodná zvedací a manipulační zařízení.

Následující obrázek ukazuje hlavní riziková místa.



- Nebezpečné vysoké napětí;
- Nebezpečí rozdracení;
- Nebezpečí rozdracení nohy;
- Nebezpečí zachycení ruky;
- Neprocházejte, dokud jsou vrata v pohybu.

## LEGENDA

- Tento symbol upozorňuje na části, které je třeba pečlivě prostudovat.
- △ Tento symbol upozorňuje na části, které popisují bezpečnostní rizika
- ☞ Tento symbol upozorňuje na části obsahující informace pro uživatele.

Rozměry, pokud není uvedeno jinak, jsou v milimetrech.

## POPIS

BKV15AGS – Vysokovýkonný pohon s motorem 36 V, řídící deskou s grafickým displejem, technologií adaptivních otáček a momentu, 4 bezpečnostními vstupy a detekcí pohybu a překážek pro brány do hmotnosti 1500 kg a délky 20 m.

BKV20AGS – Vysokovýkonný pohon s motorem 36 V, řídící deskou s grafickým displejem, technologií adaptivních otáček a momentu, 4 bezpečnostními vstupy a detekcí pohybu a překážek pro brány do hmotnosti 2000 kg a délky 20 m.

BKV25AGS – Vysokovýkonný pohon s motorem 36 V, řídící deskou s grafickým displejem, technologií adaptivních otáček a momentu, 4 bezpečnostními vstupy a detekcí pohybu a překážek pro brány do hmotnosti 2500 kg a délky 20 m.

BKV15ALS – Vysokovýkonný pohon s motorem 36 V, řídící deskou s grafickým displejem, technologií adaptivních otáček a momentu, 4 bezpečnostními vstupy a detekcí pohybu a překážek pro brány do hmotnosti 1500 kg a délky 20 m.

BKV20ALS – Vysokovýkonný pohon s motorem 36 V, řídící deskou s grafickým displejem, technologií adaptivních otáček a momentu, 4 bezpečnostními vstupy a detekcí pohybu a překážek pro brány do hmotnosti 2000 kg a délky 20 m.

BKV25ALS – Vysokovýkonný pohon s motorem 36 V, řídící deskou s grafickým displejem, technologií adaptivních otáček a momentu, 4 bezpečnostními vstupy a detekcí pohybu a překážek pro brány do hmotnosti 2500 kg a délky 20 m.

BKV15AGE – Vysokovýkonný pohon Plus s motorem 36 V, řídící deskou s grafickým displejem, technologií adaptivních otáček a momentu, 4 bezpečnostními vstupy, magnetickými koncovými spínači a hodinami pro brány do hmotnosti 1500 kg a délky 20 m.

BKV20AGE – Vysokovýkonný pohon Plus s motorem 36 V, řídící deskou s grafickým displejem, technologií adaptivních otáček a momentu, 4 bezpečnostními vstupy, magnetickými koncovými spínači a hodinami pro brány do hmotnosti 2000 kg a délky 20 m.

BKV25AGE – Vysokovýkonný pohon Plus s motorem 36 V, řídící deskou s grafickým displejem, technologií adaptivních otáček a momentu, 4 bezpečnostními vstupy, magnetickými koncovými spínači a hodinami pro brány do hmotnosti 2500 kg a délky 20 m.

BKV15RGS – Vysokovýkonný pohon s motorem 36 V, řídící deskou s grafickým displejem, technologií adaptivních otáček a momentu, 4 bezpečnostními vstupy a detekcí pohybu a překážek pro brány do hmotnosti 1500 kg a délky 20 m.

BKV20RGS – Vysokovýkonný pohon s motorem 36 V, řídící deskou s grafickým displejem, technologií adaptivních otáček a momentu, 4 bezpečnostními vstupy a detekcí pohybu a překážek pro brány do hmotnosti 2000 kg a délky 20 m.

## Účel použití

Pohon je určen pro posuvné brány používané v bytových domech a průmyslových budovách.

□ Neinstalujte ani nepoužívejte toto zařízení žádným jiným způsobem, než jaký popisujeme v tomto návodu.


## Omezení týkající se použití

Typ	BKV15AGS	BKV20AGS	BKV25AGS	BKV15RGS	BKV20RGS
	BKV15ALS	BKV20ALS	BKV25ALS		
	BKV15AGE	BKV20AGE	BKV25AGE		
Maximální délka křídla vrat (m)	20	20	20	20	20
Maximální hmotnost křídla vrat (kg)	1500	2000	2500	1500	2000
Modul pastorku	4	4	6	4	4

## Technické údaje


Typo	BKV15AGS	BKV20AGS	BKV25AGS	BKV15RGS	BKV20RGS
	BKV15ALS	BKV20ALS	BKV25ALS		
	BKV15AGE	BKV20AGE	BKV25AGE		
Stupeň krytí (IP)	44	44	44	44	44
Napájení (V – 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	120 AC	120 AC
Napájecí napětí motoru (V)	36 DC				
Vstupní napětí řídicí desky (V)	26 DC				
Spotřeba v pohotovostním režimu (W)	14	14	14	14	14
Spotřeba v pohotovostním režimu s modulem RGP1 (W)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Maximální výkon (W)	200	250	300	200	250
Provozní teplota (°C)	-20 až +55				
Tlačná síla (N)	1200	1350	1500	1200	1350
Počet cyklů/h	NEPŘETRŽITÝ PROVOZ				
Rychlosť manévrovania (m/min)	12	12	12	12	12
Akustický tlak (dB (A))	≤70	≤70	≤70	≤70	≤70
Třída ochrany	I	I	I	I	I
Doba činnosti (s)	180	180	180	180	180
Hmotnost (kg)	20	21	21	20	21

## Rozměry



### Standardní instalace


- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Pohon                      | 7. Sloupek fotobuňky           |
| 2. Kontakty koncového spínače | 8. Mechanický doraz brány      |
| 3. Ozubená tyč                | 9. Vysílač                     |
| 4. Selektor                   | 10. Kluzné kolejnice           |
| 5. Přerušované světlo         | 11. Připojovací jáma           |
| 6. Fotobuňky                  | 12. Bezpečnostní snímací lišta |



## Popis součástí

1. Kryt
2. Ochranný kryt desky
3. Ovládací panel
4. Montážní držák desky
5. Motor pohoru
6. Mechanický koncový spínač
7. Kotevní deska
8. Prostor pro dvě nouzové baterie
9. Prostor pro termostat s patronou
10. Prostor pro modul RGSM001
11. Prostor pro baterie LBB
12. Prostor pro modul RGP1
13. Uvolňovací páka
14. Kontakty koncového spínače
15. Malý hardware
16. Prostor pro modul UR042
17. Otvory pro protažení elektrických kabelů
18. Prostor pro modul SMA
19. Magnetický snímač \*
20. Jazyčky magnetického koncového spínače \*
21. Deska HODIN \*

\* Pouze u typu BKV15AGE, BKV20AGE a BKV25AGE



## VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO INSTALACI

⚠ Montáž toho výrobku smějí provádět pouze zkušení a kvalifikovaní pracovníci.

### Úvodní kontroly

⚠ Před zahájením montáže provedte následující úkony:

- zkontrolujte, zda se horní kluzná vodítka pohybují hladce;
- přesvědčte se, že jsou k dispozici zavírací a otevírací mechanické dorazy vrat;
- přesvědčte se, že místo, kde je upevněn pohon, je chráněno před veškerými nárazy a povrch je dostatečně pevný;
- zvolte vhodné trubky a kanály pro vedení elektrických kabelů a zajistěte jejich ochranu před mechanickým poškozením.

### Kably pro standardní instalaci

DĚLKA KABELU (m)	< 20 od	20 až 30
Napájení střídavým napětím 230 V	3G × 1,5 mm <sup>2</sup>	3G × 2,5 mm <sup>2</sup>
Blikající světlo 24 V AC - DC	2 × 1 mm <sup>2</sup>	2 × 1 mm <sup>2</sup>
Vysílače fotobuňky	2 × 0,5 mm <sup>2</sup>	2 × 0,5 mm <sup>2</sup>
Přijímače fotobuňky	4 × 0,5 mm <sup>2</sup>	4 × 0,5 mm <sup>2</sup>
Příkazová a ovládací zařízení	*n° × 0,5 mm <sup>2</sup>	*n° × 0,5 mm <sup>2</sup>
Anténa	RG58 max. 10 m	

\*n° = viz návod k montáži výrobku.

💡 Při napájení napětím 230 V a ve venkovním prostředí použijte kabel typu H05RN-F, který odpovídá normě 60245 IEC 57 (IEC). V interiéru použijte kabel typu H05VV-F, který odpovídá normě 60227 IEC 53 (IEC). Pro napájecí napětí do 48 V můžete použít kabely typu FROR 20-22 II, které odpovídají normě EN 50267-2-1 (CE).

💡 Pro kombinované připojení a CRP použijte kabel typu UTP CAT5 (do délky 1000 m).

💡 Jestliže se délka kabelu liší od délky specifikované v tabulce, zajistěte průřez kabelu odpovídající skutečnému odběru proudu připojených zařízení a podle ustanovení normy IEC EN 60204-1.

💡 V případě několikanásobného dalšího zatížení ve stejném vedení musí být průřez kabelu přepočítán podle skutečného odběru a skutečných vzdáleností. Pro připojení výrobků, které nejsou zvažovány v tomto návodu, prostudujte návody k nim dodané

## INSTALACE

⚠ Následující obrázky představují pouhé příklady. Při instalaci uzávěry a příslušenství vezměte v úvahu, že velikost potřebného prostoru se bude lišit podle místa instalace. Je úkolem instalujícího pracovníka najít nejvhodnější řešení.


### Pokládání vlnité elektroinstalační trubky

Vykopete díru pro základový rám.

Připravte vlnité trubky pro kabeláž z připojovací jámy.

Pro připojení převodového motoru k příslušenství použijte vlnitou trubku Ø 40 mm.


💡 Počet trubek závisí na typu systému a příslušenství.



### Položení kotevní desky



Připravte základovou desku, která je větší než kotevní deska a spusťte ji do vykované díry. Základový rám musí výčnívat 50 mm nad úroveň terénu.

Vložte železnou síť do základového rámu pro vytužení betonu.




Vložte šrouby do kotevní desky a upevněte je maticemi. Odstraňte předem tvarované upínky pomocí šroubováku nebo kleští.

Desku umístěte do železné klece. Pozor! Trubky musí procházet příslušnými otvory.




Jestliže je již instalována ozubená tyč, položte kotevní desku. Přitom pečlivě dodržujte rozměry uvedené na výkresu.


Naplňte základový rám betonem. Deska musí být perfektně v rovině se šrouby, které jsou úplně nad povrchem. Počkejte nejméně 24 hodin, až beton vytvrde.



Vyjměte základový rám a vyplňte otvor kolem betonového bloku zeminou.



Odstraňte matice ze šroubů.  
Zasuňte elektrické kabely do trubek tak, aby vyčnívaly přibližně 600 mm.





## Instalace pohonu

Demontujte kryt převodového motoru uvolněním postranních šroubů.




Umíste pohon na kotevní desku.

Pozor! Elektrické kabely musí procházet pod tělesem převodového motoru.



Provlečte kabely kabelovou průchodkou a nainstalujte do příslušného pouzdra.

Otačením závitové nožky zvedněte převodový motor 5 až 10 mm nad desku, abyste vytvořili prostor pro seřizování vůle mezi pastorkem a ozubenou tyčí.




## Upevnění ozubené tyče

■ Pokud je ozubená tyč již připravena, dalším krokem bude nastavení vůle sestavy pastorky a ozubené tyče a upevnění:

- uvolněte pohon ①;
- umístěte ozubenou tyč nad pastorek pohonu ②;
- ozubenou tyč přivážte nebo jinak připevněte po celé délce brány ③ ④.



■ Při montáži modulů ozubené tyče využijte přesahující díly, položte je pod spojovací bod a zajistěte pomocí dvou upínek.



## Seřízení spojky pastorku a ozubené tyče


Otevřete a zavřete manuálně bránu a seřidte vůli pastorku a ozubené tyče pomocí patky se závitem (vertikální seřizování) a otvorů (horizontální seřizování).

■ Váha brány nesmí ležet na pohonu.



## Upevnění pohonu

Po ukončení seřízení upevněte převodový motor k desce pomocí podložek a matic.




## Stanovení bodů pro koncové spínače

Mechanické koncové spínače


Při otevírání:

- otevřete bránu **1**;
- umístěte jazyček koncového spínače otevírání na ozubenou tyč tak, aby se aktivoval mikrospínač (pružina) a upevněte závrtními šrouby **2** **3**.



Při zavírání:


- zavřete bránu **4**;
- umístěte jazyček koncového spínače zavírání na ozubenou tyč tak, aby se aktivoval mikrospínač (pružina) a upevněte závrtními šrouby **5** **6**.






## Koncový spínač s magnetickým snímačem (pouze typ BKV15AGE, BKV20AGE a BKV25AGE)

Při otevírání:

- otevřete bránu; ①
- vložte jazyček magnetického koncového spínače do otvoru v kolejnici tak, aby magnet byl ve vzdálenosti 10 až 30 mm od magnetického snímače; ② ③
- připevněte držák jazyčku k ozubené tyči závrtními šrouby; ④
- magnet jazyčku umístěte kolmo k magnetickému snímači; ⑤
- utažením šroubu upevněte jazyček. ⑥





# KOVO POLOTOVARY.cz



Podobným způsobem nastavte jazýček magnetického koncového spínače zavírání, tentokrát s bránou zavřenou.

7



## ŘÍDÍCÍ DESKA

⚠ Pozor! Před manipulací s řídicí deskou vypněte síťové napájení a odpojte všechny baterie.


Funkce na vstupních a výstupních kontaktech, nastavení času a správu uživatelů lze nastavovat a zobrazovat na grafickém displeji.

Všechna připojení vodičů jsou chráněna rychlými pojistkami.

Pojistky	ZN8
VEDENÍ – Vedení	2 A-F (230 V AC)
C.BORD – Karta	4 A-F (120 V AC)
PŘÍSLUŠENSTVÍ – Příslušenství	630 mA-F
	1,6 A-F



### Popis součástí

1. Svorky motoru pohonu
2. Svorky pro kodéry
3. Svorky pro modul RGP1 a nabíječku baterie LBB
4. Programovací tlačítka
5. Konektor karty RSE
6. Konektor pro klíč CAME KEY
7. Konektor karty AF
8. Svorka antény
9. Svorky pro bezpečnostní zařízení
10. Svorky pro kombinované nebo CRP připojení
11. Svorky příkazových a ovládacích zařízení
12. Svorka voliče bloku ovladačů
13. Svorky pro volič transpondéru
14. Svorky pro signalizační zařízení
15. Svorky B1-B2
16. Konektor karty R700/R800
17. Konektor pro modul RIOCN8WS
18. Konektor pro kartu SIPA06
19. Svorky koncového spínače
20. Pojistka příslušenství
21. Pojistka řídicí desky
22. Svorky transformátoru
23. Konektor paměťové karty
24. Kód na displeji
25. Pojistka vedení
26. Svorkovnice napájení





## ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

⚠ Zapojte všechny vodiče a kably v souladu s platnými směrnicemi.




Podle vyobrazení sejměte kryt řídící desky.



**VAROVÁNÍ!** Abyste systém pracoval správně, JE NUTNÉ před instalací jakékoli karty (např. AF R800) ODPOJIT NAPÁJENÍ a vymout veškeré baterie.


R700 / R800



## Napájecí napětí

(L-N) Síťové napájecí napětí 120 / 230 AC (1P+N+PE) - 50/60 Hz.

(10-11) Výstup napájení příslušenství 24 V AC/DC, max 20 W.




## Signalizační zařízení

(10-E) Výstup pro připojení blikajícího světla (kontakt dimenzován na: 24 V AC/DC - 3 W max).

(10-E) Výstup pro připojení přídavného světla (kontakt dimenzován na: 24 V AC/DC - 12 W max).

(10-5) Výstup výstrahy stavu brány (kontakt dimenzován na 24 V AC/DC - 3 W max.).



## Povelová a ovládací zařízení

**(R700/R800)** Karta R700 při použití voliče transpondéru nebo čtečky karet, nebo karta R800 při použití voliče klávesnice.

□ Nastavení typu voliče při programování.

**(S1-GND)** Volič transpondéru LT001 nebo čtečky karet

**(A-B)** Volič klávesnice.

**(1-2)** Tlačítko STOP (rozpínací kontakt). Pro zastavení brány vyjma automatického zavření. Chcete-li obnovit pohyb, stiskněte tlačítko ovladače nebo tlačítko na jiném ovládacím zařízení.

□ Zapnutí funkce [Total Stop] při programování. Pokud se toto tlačítko nepoužívá, ponechte funkci deaktivovanou.

**(2-3)** Funkce JEN OTEVŘENÍ z ovládacího zařízení se spínacím kontaktem.

□ V režimu AKCE PŘIDRŽENÍ musí být ovládací zařízení připojeno k 2–3.

**(2-3P)** Funkce ČÁSTEČNÉHO OTEVŘENÍ z příkazového zařízení (spínací kontakt).


**(2-4)** Funkce JEN ZAVŘÍT z ovládacího zařízení (spínací kontakt).

□ V režimu AKCE PŘIDRŽENÍ, musí být ovládací zařízení připojeno k 2–4.

**(2-7)** Funkce OTEVŘÍT-ZAVŘÍT-OBRÁТИT (postupně) z ovládacího zařízení (spínací kontakt). Alternativně při programování [Příkaz 2–7] zapněte příkaz OTEVŘÍT-ZAVŘÍT-OBRÁТИT (postupně).

**(AF43S/AF868)** Zásuvná rádiová karta pro ovládání brány vysílačem.

**(TOP-A433N/A862N)** Anténa s kabelem TOP-RG58 pro dálkové ovládání brány.




## Bezpečnostní zařízení

### Fotobuňky

Nakonfigurujte kontakt CX, CY, CZ nebo CK (rozpínací), vstup pro bezpečnostní zařízení, např. fotobuňky, následovně:

- [C1] opětovné otevření během zavírání. Když se brána zavírá, rozpojení kontaktu způsobí obrácení pohybu, dokud není otevření dokončeno;
- [C2] opětovné zavření během otevírání. Když se brána otevírá, rozpojení kontaktu způsobí obrácení pohybu, dokud se brána zcela nezavírá.
- [C3] částečné zastavení. Zastavení brány, pokud se pohybuje, s následným automatickým zavřením (pokud byla zadána funkce automatického zavření);
- [C4] čekání při překážce. Zastavení brány, pokud se pohybuje, s obnovením pohybu po odstranění překážky.
- [C13] opětovné otevření při zavírání s okamžitým opětovným zavřením po odstranění překážky, i když je brána zastavená.

 Pokud se kontakty CX, CY, CZ nebo CK nepoužívají, při programování je vypněte.




### Bezpečnostní test fotobuněk

Po každém povelu k otevření nebo zavření řídící deska vyhodnotí působení bezpečnostních zařízení (například fotobuněk).

Závada zabrání provedení jakéhokoli příkazu a na displeji se zobrazí [Chyba servisního testu].

Při programování povolte funkci [Test bezpečnostního zařízení].




## Bezpečnostní snímací lišta

Nakonfigurujte kontakt CX, CY, CZ nebo CK (rozpínací), vstup pro bezpečnostní zařízení, např. senzitivní bezpečnostních okraje, následovně:

- okraj s čistým kontaktem) nebo [r7] (senzitivní bezpečnostní okraj s odporem 8K2), opětovné otevření během zavírání. Jestliže se brána zavírá, rozpojení kontaktu způsobí obrácení pohybu, dokud se znova zcela neotevře;
- okraj s čistým kontaktem) nebo [r7] (senzitivní bezpečnostní okraj s odporem 8K2), opětovné zavření během otevírání. Jestliže se brána otevírá, rozpojení kontaktu způsobí obrácení pohybu, dokud se znova zcela nezavíře (\*); Pokud je funkce **[Odstraňte překážku]** zapnutá, rozpojení kontaktu způsobí obrácení pohybu, dokud nevznikne dostatečný prostor pro odstranění překážky.

■ Pokud se kontakty CX, CY, CZ nebo CK (rozpínací) nepoužívají, při programování je vypněte.



## Pár senzitivních bezpečnostních okrajů

Nakonfigurujte kontakt CX, CY, CZ nebo CK (rozpínací), vstup pro bezpečnostní zařízení, např. senzitivní bezpečnostních okraje, následovně:

- **[r7 (dva senzitivní bezpečnostní okraje)]** jeden páru senzitivních bezpečnostních okrajů (s odporem 8K2), opětovné otevření během zavírání.


Jestliže se brána zavírá, rozpojení kontaktu způsobí obrácení pohybu, dokud se znova zcela neotevře;

- **[r8 (dva senzitivní bezpečnostní okraje)]**, jeden páru senzitivních bezpečnostních okrajů (s odporem 8K2), opětovné zavření během otevírání. Jestliže se brána otevírá, rozpojení kontaktu způsobí obrácení pohybu, dokud se znova zcela nezavíře; (\*)


(\*) Pokud je funkce **[Odstraňte překážku]** zapnutá, rozpojení kontaktu způsobí obrácení pohybu, dokud nevznikne dostatečný prostor pro odstranění překážek.

■ Pokud se kontakty CX, CY, CZ nebo CK (rozpínací) nepoužívají, při programování je vypněte.

Paralelní zapojení páru (nejlepší metoda)



Sériové zapojení páru



## Bezdrátová zařízení Rio

Zásuvný rádiový modul pro bezdrátové ovládání bezpečnostních a výstražných zařízení.


Kartu RIOCN8WS zasuňte do odpovídajícího konektoru na řídicí desce.

Nastavte funkci, která se má přiřadit k následujícím bezdrátovým zařízením: [RIO ED T1], [RIO ED T2], [RIO PH T1] a [RIO PH T2] při programování.

Nakonfigurujte bezdrátová zařízení RIOED8WS, RIOPH8WS a RIOLX8WS podle indikací zobrazených ve složce ke každému příslušenství.

⚠️ Nebudou-li zařízení nakonfigurována s modulem RIOCN8WS, objeví se na displeji chybová zpráva **[Systém RIO není nakonfigurován]**.

⚠️ V případě rušení rádiových frekvencí bude bezdrátový systém bránit normální funkci pohonu a na displeji se zobrazí zpráva **[Systém RIO je nedostupný]**.




## Časovač

Umožnuje zobrazit datum a čas a nastavit způsob funkce pohonu a pomocného kontaktu B1-B2 jejich zapnutím v předem nastaveném čase.

Kartu CLOCK zasuňte do odpovídajícího konektoru na řídicí desce.

⚠️ Více informací viz odstavec **ŘÍZENÍ ČASOVÁČE** v kapitole **PROGRAMOVÁNÍ**.



## Spojovací systém na bázi CRP

Slouží pro řízení a konfiguraci systému ze vzdáleného nebo místního připojení.

### Vzdálené připojení


Připojte modul RGSM nebo UR042 k řídící desce pomocí kabelu CAT 5 (max. 1000 m) ke svorkám A-A / B-B / GND-GND.

Kartu RES zasuňte do konektoru RSE\_1 na řídící desce.

Při **programování** nakonfigurujte port RSE\_1.

■ Pokud je karta RSE - nakonfigurovaná pro kombinovaná připojení - je zapojena do konektoru RSE\_1, použijte konektor RSE\_2. V tomto případě je vyloučeno místní připojení klíčem CAME KEY.

■ Další informace viz složka dodaná s modulem.




### Místní připojení

Zasuňte klíč CAME KEY do odpovídajícího konektoru na řídící desce.

Do počítače, tabletu nebo telefonu stáhněte a nakonfigurujte aplikaci CAME SetUp.

■ Více informací viz návod pro klíč CAME KEY.



## Kombinované připojení


Připojení dvou pohonů na jedno ovládání.

Připojte obě řídící desky pomocí kabelu CAT 5 (max. 1,000 m) na svorky A-A / B-B / GND-GND.

Připojte kartu RSE do konektoru RSE\_1 na řídící desce obou pohonů.

Při programování jedné desky jako ŘÍDÍCÍ nakonfigurujte port RSE\_1 jako [Kombinovaný].


Další informace viz kapitola KOMBINOVANÝ PROVOZ.



## Paměťová karta

Slouží pro ukládání uživatelských dat, nastavení času a konfigurace systému, a lze ji použít společně s další řídící deskou.

Více informací viz kapitola UKLÁDÁNÍ A NAHRÁVÁNÍ DAT NA PAMĚŤOVOU KARTU.




## NASTAVENÍ

Po provedení elektrických zapojení a instalaci koncových spínačů musí pohon uvést do provozu zkušený a kvalifikovaný technik.


Před pokračováním zkонтrolujte, zda se v provozní zóně brány nenacházejí žádné překážky, zkonzolujte správnost funkce koncových spínačů a umístění zavíracích a otevíracích mechanických dorazů.

Po prvním zapnutí systému proveďte úvodní postupy uvedené na displeji.




1. Vyberte preferovaný jazyk a potvrďte tlačítkem ENTER.
2. Proveďte postup krok za krokem a potvrďte tlačítkem ENTER.
3. Vyberte typ systému [Jeden] nebo [Kombinovaný] a potvrďte tlačítkem ENTER.
4. Vyberte směr otevírání brány [Doleva] nebo [Doprava] a potvrďte tlačítkem ENTER.
5. Nakonfigurujte kontakt CX jako [Odpojený], [C1], [C2], [C3], [C4], [C7], [C8], [C13], [r7], [r8], [r7 (dva senzitivní bezpečnostní okraje)] nebo [r8 (dva senzitivní bezpečnostní okraje)] a potvrďte tlačítkem ENTER., , , , , , 6. Nakonfiguruje také kontakty CY, CZ a CK.
7. Pokud je do řídící desky zasunut modul RIOCN8WS, nastavte funkci jako [Vypnuto], [P0], [P7] nebo [P8] pro bezdrátové zařízení na [RIO ED T1]. , ,
8. Nastavte také funkci pro zařízení zapnuto [RIO ED T2].
9. Nastavte funkci jako [Vypnuto], [P1], [P2], [P3], [P4], o [P13] pro bezdrátové zařízení na [RIO PH T1]. , , Nastavte také funkci pro zařízení na [RIO PH T2].
11. Potvrďte, zda se mají přidat uživatelé nebo ne [Potvrdit? ANO] nebo [Potvrdit? NE], viz funkce [Nový uživatel] v NABÍDCE [SPRÁVA uživatelů].
12. Proveďte kalibraci dráhy brány [Kalibrace dráhy brány] a potvrďte tlačítkem ENTER.
13. Brána se zavíre a otevře konstantní sníženou rychlosť, dokud nedosáhne koncových spínačů.
14. Poté se brána zavře a otevře rychlosť nastavenou v nabídce [Nastavení dráhy brány] dokud nedosáhne koncových spínačů.



13




14



## PROGRAMOVÁNÍ

### Popis programování povelů



Tlačítko ESC je určeno pro:

- opuštění menu;
- rušení změn.
- návrat na předchozí obrazovku během postupu krok za krokem;
- zastavení brány, pokud je v pohybu.

Tlačítka < > jsou určena pro:

- přesun mezi jednotlivými položkami;
- zvýšení nebo snížení hodnot.
- otevírání nebo zavírání brány ve funkčním režimu.

Tlačítko ENTER je určeno pro:

- vstup do nabídek;
- potvrzení nebo uložení nastavených hodnot.

### Popis symbolů na displeji

Ikona	Popis
	Indikuje, že je pohon v režimu učení, tzn. že ukládá absorpcie manévrů otevírání a zavírání, viz nastavení parametrů <b>[Nastavení dráhy brány]</b> .
	Indikuje, že pohon detekoval překážku při pohybu brány doprava.
	Indikuje, že pohon detekoval překážku při pohybu brány doleva.
	Indikuje, že pohon detekoval dvě překážky při pohybu brány doleva. V případě dosažení maximálního možného počtu detekcí se pohon zastaví a na displeji se zobrazí následující chybová zpráva <b>[Maximální počet překážek v ... ]</b> .
	Indikuje, že pohon detekoval dvě překážky při pohybu brány doprava. V případě dosažení maximálního možného počtu detekcí se pohon zastaví a na displeji se zobrazí následující chybová zpráva <b>[Maximální počet překážek v ... ]</b> .
	Indikuje, že řídící deska má v paměti uložen nejméně jeden naplánovaný časovač.
	Indikuje, že řídící deska odpočítává naplánovaný časovač. Uživatel nemusí ovládat pohon poukdy pokud je naplánovaný časovač ve funkci <b>[Otevřeno]</b> , kromě kabelem přenášených povelů 2-3, 2-4 a 2-7.

## Struktura nabídky

Výchozí parametry označeny tučně

Hlavní nabídka	Nabídka úrovně 2	Nabídka úrovně 3	Parametry
Konfigurace	Nastavení motoru	Směr otevírání	<b>Doleva / Doprava</b>
		Test motoru	Stiskněte klávesy < >
		Kalibrace dráhy brány	Potvrdit? NE / Potvrdit? ANO
		Typ motoru	BKV1500 / BKV2000 / BKV2500
	Nastavení dráhy brány	Rychlosť otevírání	40% > ... > <b>100%</b>
		Rychlosť zavírání	40% > ... > <b>100%</b>
		Rychlosť zpomalování při otevírání	15% > ... > <b>50%</b> > ... > 60%
		Rychlosť zpomalování při zavírání	15% > ... > <b>50%</b> > ... > 60%
		Řízení AST (chod)	<b>Vypnuto</b> / Minimální / Střední / Maximální / Přizpůsobit
		Řízení AST (zpomal.)	<b>Vypnuto</b> / Minimální / Střední / Maximální / Přizpůsobit
		Plynulý rozběh	<b>Vypnuto</b> / Zapnuto
		Bod část. otevření	10% > ... > <b>20%</b> > ... > 100%
	Pevně připojená bezpečnostní zařízení	Bod zpomalení při otevírání	10% > ... > <b>25%</b> > ... > 60%
		Bod zpomalení při zavírání	10% > ... > <b>25%</b> > ... > 60%
		Funkce Total Stop	<b>Vypnuto</b> / Zapnuto
		vstup CX	<b>Vypnuto</b> / C1 / C2 / C3 / C4 / C7 / C8 / C13 / r7 / r8 / r7 (Dva senzitivní bezpečnostní okraje) / r8 (Dva senzitivní bezpečnostní okraje)
		Vstup CY	<b>Vypnuto</b> / C1 / C2 / C3 / C4 / C7 / C8 / C13 / r7 / r8 / r7 (Dva senzitivní bezpečnostní okraje) / r8 (Dva senzitivní bezpečnostní okraje)
	Bezpečnostní zařízení RIO	Vstup CZ	<b>Vypnuto</b> / C1 / C2 / C3 / C4 / C7 / C8 / C13 / r7 / r8 / r7 (Dva senzitivní bezpečnostní okraje) / r8 (Dva senzitivní bezpečnostní okraje)
		Vstup CK	<b>Vypnuto</b> / C1 / C2 / C3 / C4 / C7 / C8 / C13 / r7 / r8 / r7 (Dva senzitivní bezpečnostní okraje) / r8 (Dva senzitivní bezpečnostní okraje)
		Test bezpečnostních zařízení	<b>Zap.</b> / Vyp.
	Vstupy příkazů	Detekce překážky se zastavením motoru	<b>Zap.</b> / Vyp.
		RIO ED T1	<b>Vypnuto</b> / P0 / P7 / P8
		RIO ED T2	<b>Vypnuto</b> / P0 / P7 / P8
		RIO PH T1	<b>Vypnuto</b> / P1 / P2 / P3 / P4 / P13
		RIO PH T2	<b>Vypnuto</b> / P1 / P2 / P3 / P4 / P13
		Příkaz 2-7	<b>Postupně</b> / Sekvenční

Konfigurace	Funkce	Trvalá akce	<b>Zap.</b> / Vyp.
		Výstup B1-B2	<b>Bistabilní</b> Monostabilní (1 > 180 sec.)
		Odstraňte překážku	<b>Zap.</b> / Vyp.
	Krát	Automatické zavření	<b>Vyp.</b> / 1 > 180 s
		Automatické částečné zavření	Vyp. / 1 >...> <b>10</b> >...> 180 s
	Správa světel	Výstražné světlo při otevírání	<b>Výstražné světlo zapnuto</b> / blikající
		Světlo E3	<b>Vypnuto</b> / Cyklus / automatické světlo
		Automatické světlo	<b>60</b> > 180 s
		Předběžné blikání	<b>Vyp.</b> / 1 > 10 s
	Komunikace RSE	RSE1	Vyp. / Zap. / <b>CRP</b>
		Adresa CRP	<b>1</b> > 254
		Rychlosť RSE1	1200 bps / 2400 bps / 4800 bps / 9600 bps / 14400 bps / 19200 bps / <b>38400 bps</b> / 57600 bps / 115200 bps
		Rychlosť RSE2	1200 bps / 2400 bps / 4800 bps / 9600 bps / 14400 bps / 19200 bps / <b>38400 bps</b> / 57600 bps / 115200 bps
		Externí paměť	Uložení dat Načítání dat
	Postup krok za krokem (Průvodce)	Jeden	
		Kombinovaný	
Správa uživatelů	Nový uživatel	Postupně / Sekvenční / Otevřít / Částečně otevřít / Výstup B1-B2	
	Odstranění uživatele	Č.: 1>250 RADIO	
	Odstranit všechny	Potvrdit? NO Potvrdit? YES	
	Dekódování rádiové frekvence	Všechna dekódování Plovoucí kód / blok klíčů TW	
	Typ snímače	Klávesnice / Transpondér	
	Režim změny	Č.: 1>250 RADIO	
Technické	Verze FW	FW x.x.xx (firmware)	
		GUI x.x (grafika)	
	Počítadlo operací	Celkem operací	
		Částečné operace	

Technické	Nastavení údržby	Vyp. / 1x100 > 250x100	
	Reset údržby	Potvrdit? NO Potvrdit? YES	
	Resetování parametrů	Potvrdit? NE Potvrdit? YES	
	Seznam chyb		
Řízení časovače	Zobrazit hodiny		
	Nastavit hodiny	Datum a čas	
	Automaticky letní čas	Zap. / Vyp.	
	Formát času	24 hodin / 12 hodin (AM/ PM)	
	Vytvořit nový časovač	Otevřít / Částečně otevřít / Výstup B1-B2	Čas spuštění Čas ukončení
	Odstranit časovač		
Příkazy	Otevřít		
	Částečně otevřít		
	Zavřít		
	Zastavit		
Jazyk	Italiano (IT)		
	Česky (CZ)		
	Francais (FR)		
	Deutsch (DE)		
	Espanol (SP)		
	Portugues (PT)		
	Polski (PL)		
Heslo	Rусский (RU)		
	Zapnout heslo		
	Odstranit heslo		
Nabídka „F“	Změnit heslo		
	F1, F2, F3, F4,... (Nabídka zjednodušených funkcí)		

KOV POLOTOVARY.CZ

⚠ Při programování musí být pohon v režimu zastavení.

## Konfigurace

### Nastavení motoru

[Směr otevírání] ➤ [Doleva] > [Doprava]

Nastavení směru otevírání brány.

[Test motoru] ➤ [Stiskněte klávesy < >]

Tento test kontroluje, zda se brána otevírá správným směrem. Klávesy < > použijte při programování.

[Kalibrace dráhy brány]

Samoučení dráhy brány.


⚠ Před kalibrací dráhy brány zkонтrolujte, zda je provozní zóna bez překážek a zkонтrolujte správné umístění koncových spínačů.

⚠ Mechanické dorazy a koncové spínače jsou povinné.

Důležité! Během kalibrace budou všechna bezpečnostní zařízení odpojena.

1. Vyberte [Kalibrace dráhy brány]. Stiskněte ENTER.
2. Brána se zavře a otevře nízkou konstantní rychlostí, dokud nedosáhne koncových spínačů.
3. Poté se brána zavře a otevře rychlostí nastavenou v nabídce [Nastavení dráhy brány] dokud nedosáhne koncových spínačů.

⚠ Bez ohledu na délku křídla brány jsou body zpomalení při otevírání a zavírání nastaveny 60 cm desky kování.



[Typ motoru] ➤ [BKV1500] > [BKV2000] > [BKV2500]

Nastavení typu motoru instalovaného do systému.

### Nastavení dráhy brány

[Rychlosť otevíráni] ➤ [40 %] > ... > [100 %]

Nastavení rychlosti otevírání brány v procentech.

[Rychlosť zavíráni] ➤ [40 %] > ... > [100 %]

Nastavení rychlosti zavírání brány v procentech.

[Rychlosť zpomalování při otevíráni] ➤ [15 %] > ... > [60 %]

Nastavení rychlosti zpomalování otevírání brány v procentech.

[Rychlosť zpomalování při zavíráni] ➤ [15 %] > ... > [60 %]

Nastavení rychlosti zpomalování zavírání brány v procentech.

## [Řízení AST (chod)] ➔ [Vypnuto] > [Minimální] > [Střední] > [Maximální] > [Přizpůsobit]

(od 10 % maximální citlivosti do 100% vypnutí citlivosti).

Pro nastavení citlivosti detekce překážky, když se brána pohybuje.

## [Řízení AST (zpomal.)] ➔ [Vypnuto] > [Minimální] > [Střední] > [Maximální] > [Přizpůsobit]

(od 10 % maximální citlivosti do 100% vypnutí citlivosti).

Nastavení citlivosti detekce překážky, když brána zpomaluje.

## [Zpomalený rozjezd] ➔ [Vyp ] > [Zap]

Po každém příkazu k otevření nebo zavření. Brána se několik sekund bude rozjíždět pomalu.

## [Bod částečného otevření] ➔ [10 %] > ... > [100%]

Pro nastavení částečného otevření brány v procentech celkové dráhy brány.

## [Bod zpomalení při otevíráni] ➔ [10 %] > ... > [60 %]

Pro nastavení bodu počátku zpomalování při otevíráni brány v procentech celkové dráhy brány.

## [Bod zpomalování při zavíráni] ➔ [10 %] > ... > [60 %]

Pro nastavení bodu počátku zpomalování při zavíráni brány v procentech celkové dráhy brány.

Po každé změně parametrů následujících funkcí , , , [Rychlosť otevíráni], [Rychlosť zpomalování pri otevíráni], [Rychlosť zpomalovania pri zavíráni], [Zpomalený rozjezd], [Bod zpomalení pri otevíráni] a [Bod zpomalení pri zavíráni] se automaticky nahrají absorpcie manévrú prvého otevrenia alebo zavretia. Během celé této fáze zůstává v pravém horním rohu displeja zobrazený symbol .

Dôležité! Během samoučení kontrolujte, zda je provozní zóna bez překážek.

Pozor! Během této fáze je citlivost detekce překážek nepřesná. Jakékoli simulace překážek by měly být prováděny poukud na displeji není zobrazen výstražný symbol .

## Pevně připojená bezpečnostní zařízení

### Funkce [Total Stop] ➔ [Vyp ] > [Zap]

Vstup NC – Zastavení brány, které vylučuje jakékoli automatické zavíráni; pro obnovení pohybu použijte ovládací zařízení. Zapojte zařízení do kontaktu 1-2.

## [Vstup CX] ➔ [Vypnuto] > [C1] > [C2] > [C3] > [C4] > [C7] > [C8] > [C13] > [r7] > [r8] > [r7 (dva senzitivní bezpečnostní okraje)] > [r8 (dva senzitivní bezpečnostní okraje)].

Vstup NC - Lze přiřadit: [C1] = opětovné otevření při zavíráni fotobuňkami, [C2] = opětovné zavření během otevíráni fotobuňkami, [C3] = částečné zastavení, [C4] = čekání při překážce, [C7] = opětovné otevření při zavíráni senzitivními bezpečnostními okraji, [C8] = opětovné zavření během otevíráni senzitivními bezpečnostními okraji, [C13] = , opětovné otevření při zavíráni s okamžitým zastavením po odstranění překážky. i když je brána zastavená, [r7] = opětovné otevření při zavíráni senzitivními bezpečnostními okraji (s odporem 8k2), [r8] = opětovné zavření během otevíráni senzitivními bezpečnostními okraji (s odporem 8k2), [r7 (dva senzitivní bezpečnostní okraje)] = opětovné otevření při zavíráni párem senzitivních bezpečnostních okrajů (s odporem 8k2), [r8 (dva senzitivní bezpečnostní okraje)] = opětovné zavření během otevíráni párem senzitivních bezpečnostních okrajů (s odporem 8k2), [Vypnuto].

Funkce [C3] je povolena poukud je funkce [Automatické zavření] zapnutá.

## [Vstup CY]

Vstup NC – Viz funkce [Vstup CX]

## [Vstup CZ]

Vstup NC – Viz funkce [Vstup CX]

## [Vstup CK]

Vstup NC – Viz funkce [Vstup CX]

## [Test bezpečnostních zařízení] ➔ [Vyp ] > [Zap]

Při každém povelu pro otevření nebo zavření deska ověří, zda fotobuňky řádně pracují.

💡 Bezpečnostní test je vždy aktivní pro bezdrátová zařízení.

## [Překážka se zastaveným motorem] ➔ [Vyp ] > [Zap]

Když je brána zavřená, otevřená nebo zcela zastavená, motor pohonu zůstává běžet naprázdno, pokud bezpečnostní zařízení, tj. fotobuňky nebo senzitivní bezpečnostní okraje, detekují překážku.

## Bezpečnostní zařízení RIO

### [RIO ED T1] ➔ [Vypnuto] > [P0] > [P7] > [P8]

Bezpečnostní bezdrátové zařízení RIO-EDGE pro přiřazení k dostupným funkcím: [P0]= zastavení brány a vyloučení jakéhokoli automatického zavírání; pro obnovení pohybu použijte ovládací zařízení, [P7] = opětovné otevření při zavírání, [P8] opětovné zavření při otevírání nebo [Vyp.]. Informace o programování naleznete v návodu k příslušenství.

💡 Tato funkce se zobrazí, jen když je v řídící desce zasunuta karta RIOCN8WS.

### [RIO ED T2]

Bezdrátové bezpečnostní zařízení RIO-EDGE - Viz funkce nazvaná [RIO ED T1].

### [RIO PH T1] ➔ [Vypnuto] > [P1] > [P2] > [P3] > [P4] > [P13]

Bezpečnostní bezdrátové zařízení RIO-EDGE přiřazené k jedné z dostupných funkcí: [P1] = opětovné otevření při zavírání; [P2] = opětovné zavření při otevírání; [P3] = částečné zastavení; [P4] = čekání při překážce; [P13] = opětovné otevření při zavírání s okamžitým zavřením po odstranění překážky, i když je brána zastavená. [VYP.] = vypnuto.

💡 Tato funkce se zobrazí, jen když je v řídící desce zasunuta karta RIOCN8WS.

💡 Funkce [P3] je povolena, pokud je funkce [Automatické zavření] automatické zavření zapnutá.

### [RIO PH T2]

Bezdrátové zařízení RIO-CELL - Viz funkce [RIO PH T1]

## Vstupy příkazů

### [Příkaz 2-7] funkce ➔ [Postupně] > [Sekvenční]

Z bezpečnostního zařízení připojeného k 2-7 provádí (otevřít, zastavit-zavřít-zastavit) sekvenční příkaz (otevřít-zavřít-ovrátit),

## Funkce

### [Akce přidržení] ➔ [Vyp] > [Zap]

Brána se otevírá a zavírá udržováním tlačítka ve stisknuté poloze. Tlačítko otevřání na kontaktu 2-3 a tlačítko zavírání na kontaktu 2-4. Všechna ostatní ovládací zařízení, dokonce i bezdrátová, jsou vyřazena.

### [Výstup B1-B2] ➔ [Bistabilní] > [Monostabilní 1 s] > ... > [Monostabilní 180 s]

Pro konfiguraci kontaktu B1-B2 v bistabilním režimu (spínač) nebo monostabilním režimu (kontakt zůstává sepnutý na 1 až 180 s).

### [Odstranění překážky] ➔ [Vyp] > [Zap]

Pokud je tato funkce zapnuta a senzitivní bezpečnostní okraj detekuje překážku, řídící deska obrátí pohyb, aby vznikl dostatečný prostor pro odstranění překážky. Pokud je tato funkce vypnuta, pohyb je obrácený, dokud brána nedosáhne koncového spínače.

## Krát

### Funkce [Automatická zavření] ➔ [Vyp] > [1 s] > ... > [180 s]

Vyčkávání před automatickým zavíráním začíná po dosažení bodu otevřání pro koncový spínač. Automatické zavírání se neaktivuje, pokud se spustí jakékoli bezpečnostní zařízení při zjištění překážky, po úplném zastavení, nebo během výpadku napájení.

### [Automatické částečné zavření] ➔ [Vyp] > [1 s] > ... > [180 s]

Vyčkávání před automatickým zavíráním začíná po příkazu k částečnému otevření a po předem nastavenou dobou. Automatické zavírání se neaktivuje, pokud se spustí jakékoli bezpečnostní zařízení při zjištění překážky, po úplném zastavení, nebo během výpadku napájení.

## Správa světel

### [Výstražné světlo při otevřání] ➔ [Výstražné světlo zapnuté] > [Výstražné světlo bliká]

Nakonfiguruje výstražné světlo připojené ke kontaktu 10-5 takto: [Výstražné světlo zapnuté] = indikuje, že je brána otevřená nebo se pohybuje [Výstražné světlo bliká] = indikuje, že brána se pohybuje a zůstává svítit, když je otevřená.

### [Světlo na E3] ➔ [Vypnuto]: > [Cyklus] > [Automatické světlo]

Nakonfiguruje světlo připojené ke kontaktu 10-E3 takto: [Cyklus] = bude svítit od zahájení otevřání brány až do jejího úplného zavření (včetně doby automatického zavírání). Pokud nemá automatické zavírání zapnute, zůstane světlo vypnuto, [Automatické světlo] = bude svítit od zahájení otevřání brány až do dosažení koncového spínače otevřání, a zůstane svítit po předem nastavenou dobou, viz [Doba svícení automatického světla].

### [Doba svícení automatického světla] ➔ [60 s] > ... > [180 s]

Nastavení doby zapnutí automatického světla po dokončení manévrů otevřání.

### [Doba předběžného blikání] ➔ [Vyp] > [1 s] > ... > [10 s]

Po příkazu pro otevřání nebo zavírání bude výstražné světlo připojené k 10-E před zahájením pohybu brány po předem nastavenou dobou blikat.

## Komunikace RSE

[RSE1] ➤ [Vyp.] > [Kombinovaný] > [CRP]

Nakonfiguruje konektor RSE1 takto: [Kombinované] = funkce v režimu ŘÍDICÍ pro ovládání dvou pohonů; [CRP] = systém vzdáleného připojení nebo [Vyp.].

[Adresa CRP] ➤ [1] > ... > [255]

Přiřadí číslo adresy, které jedinečně identifikuje každou řídící desku, pokud má systém dvě nebo více pohonů a systém vzdáleného připojení.

[Rychlosť RSE1] ➤ [1200 bps] > [2400 bps] > [4800 bps] > [9600 bps] > [1200 bps] > [14400 bps] > [19200 bps] > [38400 bps] > [57600 bps] > [115200 bps]

Pro nastavení rychlosť komunikace v systému vzdáleného připojení na portu RSE1.

[Rychlosť RSE2] ➤ [1200 bps] > [2400 bps] > [4800 bps] > [9600 bps] > [1200 bps] > [14400 bps] > [19200 bps] > [38400 bps] > [57600 bps] > [115200 bps]

Pro nastavení rychlosť komunikace v systému vzdáleného připojení na portu RSE2.

## Externí paměť

[Uložení dat]

Pro uložení uživatelů, nastavení času a konfigurací uložených na paměťové kartě.\*

[Načítání dat]

Pro nahrání dat uložených na paměťové kartě.\*

\* Více informací viz kapitola UKLÁDÁNÍ A NAHRÁVÁNÍ DAT NA PAMĚŤOVOU KARTU

## Postup krok za krokem (Průvodce)

Viz kapitola UVEDENÍ DO PROVOZU.

## Správa uživatelů

### Nový uživatel

Můžete zadat až 250 uživatelů a každému z nich přiřadit jeden z dostupných příkazů: **[Postupně]**, **[Sekvenční]**, **[Otevřít]**, **[Částečně otevřít]** nebo **[Výstup B1-B2]**. Zadejte data pomocí vysílače nebo jiného ovládacího zařízení.

■ Před zaregistrováním uživatelů, pokud je přidáváte pomocí vysílače, zkontrolujte, zda je anténa připojená kabelem RG58 připojena k odpovídajícím svorkám, a zda je karta AF zapojena do odpovídajícího konektoru. Pokud používáte transpondér nebo klávesnici, zkontrolujte, zda je do odpovídajícího konektoru zapojena karta R700 nebo R800.

1. V nabídce **[Správa uživatelů]**, vyberte **[Nový uživatel]**. Potvrďte stisknutím ENTER.
2. Vyberte režim řízení. Stiskněte ENTER.
3. Systém požádá o kód, který lze zadat vysílačem, klávesnicí, magnetickou kartou nebo transpondérem.
4. Po zadání kódu se zobrazí číslo uživatele a typ řízení.
5. Pokud se kód již používá, zobrazí se zpráva **[Kód se již používá]**.

■ Stejný postup opakujte při přidávání dalších uživatelů.



■ Z portálu docs.came.com si stáhněte modul **L20180423** pro registraci uživatelů.

### Odstranění uživatele

Odstranění jednotlivých uživatelů.

1. V nabídce **[Správa uživatelů]**, vyberte **[Odstranit uživatele]**. Stiskněte klávesu ENTER.
2. Pomocí kláves < > vyberte číslo uživatele, kterého chcete odstranit, a stiskněte ENTER.
3. Vyberte **[Potvrdit? ANO]** a stisknutím ENTER potvrďte odstranění.

■ Stejný postup opakujte pro odstranění dalšího uživatele, nebo stisknutím ESC postup ukončete.


■ Nebo můžete uživatele odstranit bez použití kláves < > zasláním příkazu odpovídajícímu uživateli. Na displeji se zobrazí číslo pozice s typem příkazu. Stisknutím ENTER provedte odstranění po potvrzovací zprávě.



## Odstranit všechny

Vymazání všech uživatelů.

1. V nabídce **[Správa uživatelů]** vyberte **[Odstranit všechny]**. Stiskněte ENTER.
2. Vyberte **[Potvrdit? ANO]** a stisknutím ENTER potvrďte odstranění všech uživatelů.



## Dekódování rádiové frekvence

Pro určení typu radiofrekvenčního kódování pro vysílač, který chcete použít pro uložení do řídicí desky, z dostupných typů kódování: **[Všechna dekódování]**, **[Plovoucí kód]** nebo **[Blok klíčů TW]**.

Pokud zvolíte radiofrekvenční kódování **[Plovoucí kód]**, všechny uložené vysílače budou automaticky odstraněny, uložte ty s kódováním plovoucím kódem.

Pokud zvolíte radiofrekvenční kódování **[blok klíčů TW]**, všechny dříve uložené vysílače budou automaticky odstraněny.

Kódování TWIN vám umožňuje uložit více uživatelů se stejným klíčem (blok klíčů).

1. V nabídce **[Správa uživatelů]**, vyberte **[Dekódovat rádiovou frekvenci]**. Stiskněte klávesu ENTER.
2. Vyberte typ radiofrekvenčního kódování. Stiskněte ENTER.
3. Vyberte **[Potvrdit? ANO]** a stisknutím ENTER potvrďte typ kódování.



## Typ snímače

Nastavení typu příslušenství pro řízení pohonu.

1. V nabídce **[Správa uživatelů]** vyberte **[Typ snímače]**. Stiskněte klávesu ENTER.
2. Vyberte typ příslušenství pro ovládání pohonu, buďto **[Transpondér]** nebo **[Klávesnice]**. Stisknutím ENTER potvrďte typ příslušenství.



## Režim změny

Pro změnu povolu pohonu přidaného uživatele.

1. V nabídce [**Správa uživatelů**] vyberte [**Režim změny**]. Stiskněte klávesu ENTER.
2. Vyberte uživatele, pro kterého chcete změnit příkaz. Stiskněte ENTER.
3. Vyberte nový příkaz, který chcete uživateli přiřadit. Stiskněte ENTER.
4. Vyberte [**Potvrdit? ANO**] a stisknutím ENTER potvrďte nový příkaz.

Nebo můžete uživatelský příkaz odstranit bez použití klávesy < >. Stačí zaslat příkaz od příslušného uživatele a potvrdit stisknutím ENTER.

**1**

Správa uživatelů  
Režim změny

**2**

Režim změny  
One RADIO

**3**

Režim uživatele  
Sekvenční

**4**

Režim změny  
Potvrdit? ANO

Dokončeno

## Informace

Verze FW

Zobrazení verze firmwaru. Stiskněte klávesu ENTER.

Počítadlo operací → [**Celkem operací**] > [**Částečné operace**]

[**Celkem operací**] = zobrazení celkového počtu operací brány.

[**Částečné operace**] = zobrazení celkového počtu dokončených operací brány mezi údržbami.

## Nastavení údržby

Nastavení počtu operací brány před provedením údržby systému.

Počet lze nastavit od [**1×100**] do [**250×100**].

(např.  $1 \times 100 = 100$  operací;  $100 \times 100 = 10000$  operací)

Po dosažení nastaveného čísla, třikrát blikne výstražné světlo připojené na 10-5, a takto bude blikat dvakrát za hodinu.

## Reset údržby

Pro vynulování počtu částečných operací v [**Částečné operace**].

Vynuluje operace po každé údržbě systému.

## Resetování parametrů

Pro resetování na výchozí nastavení, kromě funkcí [Dekódovat rádiovou frekvenci] a [Typ motoru]. Vyberte [Potvrdit? ANO] a stiskněte ENTER.

## Seznam chyb

Zobrazuje posledních osm chyb v chronologickém pořadí během životnosti pohonu. Celý seznam chyb lze vymazat.

Vyberte [Potvrdit? ANO] a stiskněte ENTER.

Chybové zprávy se zobrazují v tabulce, viz kapitola SEZNAM CHYBOVÝCH ZPRÁV, MOŽNÉ PŘÍČINY A NÁPRAVA.

## Příkazy

Příkazy pouze pro testovací postupy. Vyberte jeden z možných:

[Otevřít] = otevření brány;

[Částečně otevřít] = částečné otevření brány;

[Zavřít] pro zavření brány;

[Zastavit] = zastavení brány.

Funkce [Příkazy] je zapnutá i v provozním režimu.

## Jazyk

Vyberte jeden z dostupných jazyků:

[Italiano (IT)];

[Česky (CZ)];

[Francais (FR)];

[Deutsch(DE)];

[Espanol (SP)];

[Portugues (SP)];

[Polski (SP)];



[Русский (RU)].

## Heslo

Nastavení hesla pro ochranu přístupu do hlavní nabídky, tj. konfigurace, správa uživatelů, apod.


### Zapnout heslo

1. V nabídce [Heslo] vyberte [Zapnout heslo]. Stiskněte klávesu ENTER.
2. Pomoci kláves < > zadejte čtyři číslice a stiskněte ENTER;
3. Znovu potvrďte heslo.




## Odstranit heslo

1. V nabídce [Heslo] vyberte **[Odstranit heslo]**. Stiskněte klávesu ENTER.
2. Vyberte **[Potvrdit? ANO]** a stiskněte ENTER.



## Změnit heslo

1. V nabídce [Heslo] vyberte **[Změnit heslo]**. Stiskněte klávesu ENTER.
2. Pomocí kláves < > zadejte čtyři číslice a stiskněte ENTER;
3. Znovu potvrďte heslo.



Pokud heslo zapomenete, bude nutné řídicí desku resetovat do továrního nastavení. Reset řídicí desky vymaze všechny uložené uživatele, nastavené časy a kalibrační data.

Na řídicí desce použijte následující postup resetování:

- odpojte napájení řídicí desky;
- držte stisknuté klávesy < a > a zapněte napájení řídicí desky. Držte klávesy stisknuté, dokud se na displeji nezobrazí **[Tovární reset]**, a poté stisknutím ENTER potvrďte.;
- vyberte **[Potvrdit? ANO]**.


Po potvrzení nastavte preferovaný jazyk a postupujte podle postupu krok za krokem.

## Řízení časovače

□ Nabídka Řízení časovače se zobrazí pouze pokud je zapojena řídicí deska SIPA06.

### Zobrazit hodiny

Zobrazit datum a čas.



### Nastavit hodiny

Nastavení data a času.

1. V nabídce [**Řízení časovače**], vyberte [**Nastavit hodiny**]. Stiskněte klávesu ENTER.
2. Pomocí kláves <> nastavte den, měsíc a rok a stiskněte ENTER.
3. Poté stejným způsobem nastavte hodiny, minuty a sekundy.


### Časovač



### Automaticky letní čas



Nastavení automatické změny letního/zimního času.

1. V nabídce [**Řízení časovače**], vyberte [**Automaticky letní čas**]. Stiskněte klávesu ENTER.
2. Vyberte [**Zapnuto**] Stisknutím ENTER potvrďte výběr automatického nastavení změny času.



## Formát času

Postup nastavení časového formátu [24 hodin] nebo [12 hodin (am/pm)].



## Vytvořit nový časovač

Pro správu provozních časů jedné nebo několika následujících dostupných funkcí:[Otevřít], [**Částečně otevřít**] a [**Výstup B1-B2**].

Pouze v případě funkce [Otevřít] nemohou uživatelé pohon ovládat. V každém případě zůstávají všechna pevně připojená zařízení zapnutá.

1. V nabídce [**Řízení časovače**], vyberte [**Vytvořit nový časovač**] Stiskněte klávesu ENTER.
2. Vyberte funkci. Stiskněte ENTER.
3. Pomocí kláves < > nastavte čas spuštění příkazu a stiskněte klávesu Enter;
4. Poté stejným způsobem nastavte čas ukončení příkazu;
5. Výběrem [**Celý týden**] nastavte příkaz pro všechny dny v týdnu. Potvrďte stisknutím ENTER.
6. Nebo výběrem [**Vybrat dny**] nastavte příkaz pro určité dny v týdnu. Pomocí kláves < > nastavte dny a potvrďte je stisknutím klávesy Enter.

## Řízení časovače


1



2



3



4



5



6



Dokončeno

Dny týdne  
Pondělí [x]

Dokončeno

Po vytvoření nového času displej zobrazí písmeno odpovídající typu funkce:

- O = otevřít;
- P = částečně otevřít;
- B = výstup B1-B2.

## Odstranit časovač

Odstranění časovače.

1. V nabídce [**Rízení časovače**], vyberte [**Odstranit časovač**] Stiskněte klávesu ENTER.
2. Displej zobrazí typ příkazu, který je aktivovaný (O = otevřít, P = částečně otevřít nebo B = výstup B1- B2) a časy spuštění a ukončení příkazu. Znovu stiskněte ENTER.
3. Vyberte [**Potvrdit? ANO**] a stisknutím ENTER potvrďte odstranění časovače.

**1**

Řízení časovače  
Odstranit časovač

**2**

Odstranit časovač  
P 00:00 00:00

**3**

Odstranit časovač  
Potvrdit? ANO

Dokončeno



KOVOPOLOTOVARY.cz

## Nabídka „F“

### Zjednodušené funkce

F1	Funkce Total Stop	U1	Nový uživatel
F2	Vstup CX	U2	Odstanení uživatele
F3	Vstup CY	U3	Odstanit všechny
F4	Vstup CZ	U4	Dekódovat rádiovou frekvenci
F5	Test bezpečnostních zařízení		
F6	Trvalá akce	H1	Nabídka verze softwaru.
F7	Příkaz 2-7		
F9	Blokování překážkou		
F10	Výstražné světlo při otevírání		
F11	Vyloučit kodér		
F12	Zpomalený rozjezd		
F14	Typ snímače		
F18	Světlo na E3		
F19	Doba do automatického zavírání		
F20	Doba do částečného zavření		
F21	Doba předběžného blikání		
F25	Doba automatického osvětlení		
F28	Doba otevírání		
F29	Doba zavírání		
F30	Doba zpomalování při otevírání		
F31	Doba zpomalování při zavírání		
F34	Citlivost dráhy brány		
F35	Citlivost zpomalení		
F36	Bod částečného otevření		
F37	Bod zpomalení při otevírání		
F38	Bod zpomalení při zavírání		
F49	RSE1		
F50	Uložení dat		
F51	Načítání dat		
F 54	Směr otevírání		
F56	Adresa CRP		
F58	Celkem operací		
F63	Rychlosť RSE1		
F65	RIO ED T1		
F66	RIO ED T2		
F67	RIO PH T1		
F68	RIO PH T2		
A1	Typ motoru		
A2	Test motoru		
A3	Kalibrace dráhy brány A 4 Resetování parametrů		
A5	Zobrazení a reset operací		




## UKLÁDÁNÍ A NAHRÁVÁNÍ DAT NA PAMĚŤOVOU KARTU

Pozor! Při instalaci a vyjmání paměťové karty musí být odpojeno napájení.

1. PAMĚŤOVOU KARTU zasuňte do odpovídajícího konektoru na řídicí desce.
2. V nabídce [Konfigurace] vyberte [Externí paměť] a stiskněte ENTER. Vyberte [Ukládání dat] a stisknutím ENTER potvrďte uložení dat do paměťové karty.
3. Vyjměte PAMĚŤOVOU KARTU a zasuňte ji do jiné řídicí desky.
4. V nabídce [Konfigurace] vyberte [Externí paměť] a stiskněte ENTER. Vyberte [Načítání dat] a stisknutím ENTER potvrďte načítání paměťové karty.

■ Po uložení dat je doporučeno paměťový kód vyjmout.




## KOMBINOVANÉ FUNKCE

### Elektrické vodiče

Připojte kartu RSE do konektoru RSE\_1 na řídící desce obou pohonů.

Připojte obě řídící desky pomocí kabelu CAT 5 (max. 1000 m) na svorky A-A / B-B / GND-GND.

Veškerá řídící a bezpečnostní zařízení a karty, např. R700, AF apod., připojte pouze k ŘÍDICÍ desce.



### Ukládání uživatelů

Postup zadávání uživatele provádějte pouze na ŘÍDICÍ desce.

### Programování

Na ŘÍDICÍ desce vyberte jako typ systému **[Kombinovaný]** a postupujte podle postupu krok za krokem nebo nakonfigurujte port RSE1 do režimu **[Kombinovaný]**.

Po naprogramování ŘÍDICÍ desky do režimu **[Kombinovaný]** se druhý pohon automaticky stává ŘÍZENÝM a programovací klávesy se deaktivují.


### Provozní režimy

Povel buďto KROK-KROK nebo JEN OTEVŘÍT.

Obě křídla otevřít.



Povel ČÁSTEČNÉ OTEVŘENÍ. Bude se otevírat jen jedno křídlo ŘÍDICÍHO pohonu, dokud nedosáhne bodu částečného otevření naprogramovaného v části **[Nastavení dráhy brány]**.




Typy povelů, které lze zvolit a kombinovat s uživateli viz část SPRÁVA UŽIVATELŮ.

## SEZNAM CHYBOVÝCH ZPRÁV, MOŽNÉ PŘÍČINY A NÁPRAVA

KÓDY CHYB	MOŽNÉ PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
[Chyba kalibrace]	Překážka na kolejnici brány během procesu kalibrace	Odstraňte překážku a opakujte postup kalibrace
[Kodér nepracuje]	Kodér je odpojený nebo má poruchu	Zkontrolujte připojení nebo vyměňte motor
[Chyba servisního testu]	Fotobuňky detekovaly jednu nebo více překážek	Odstraňte všechny překážky v dráze paprsků fotobuněk
	Nesprávné zapojení nebo konfigurace fotobuněk	Zkontrolujte připojení nebo konfiguraci
	Závada fotobuňky	Vyměňte fotobuňku
[Poklop je otevřený]	Pohon je uvolněný	Zkontrolujte, zda je poklop zavřený.
[Maximální počet překážek při zavírání]	Jedna nebo více překážek při operaci zavírání	Odstraňte překážky
[Maximální počet překážek při otevírání]	Jedna nebo více překážek při operaci otevírání	Odstraňte překážky
[Maximální počet překážek]	Jedna nebo více překážek při operacích otevírání	Odstraňte překážky
[Chyba komunikace]	Propojovací kabel UTP CAT5 je poškozený	Zkontrolujte, zda je kabel připojený a nepoškozený
	Konfigurace na nesprávném portu RSE	Zkontrolujte, zda je konfigurace na portu RSE pro „kombinovaný“ na ŘÍDICÍM pohonu a CRO na ŘÍZENÉM
[Nekompatibilní rádiové řízení]	Vysílače jiné značky než CAME	Použijte vysílače CAME
	Nastavení kódování se pro vysílače liší	Zkontrolujte, zda kódování rádia odpovídá použitým vysílačům
	Vysílače TWIN s jiným blokem klíčů	Použijte vysílače TWIN, které mají stejný blok klíčů
[Řízený poklop je otevřený]	ŘÍZENÝ pohon je uvolněný	Zkontrolujte, zda je poklop pohonu zavřený.
[Systém RIO není dostupný]	Modul RIO... není zasunut do konektoru na řídicí desce	Zkontrolujte zapojení modulu
	Modul RIO... závada	Vyměňte modul
[Systém RIO není nakonfigurován]	Modul RIO ... není nakonfigurován řídicí deskou	Nakonfigurujte vstupy RIO tak aby odpovídaly řídicí desce
	Zařízení RIO nejsou nakonfigurována	Nakonfigurujte zařízení (viz odpovídající instrukce pro příslušenství RIO)

## ZÁVĚREČNÉ ÚKONY

Jakmile jsou provedena elektrická připojení, nastavení je dokončeno, kabely jsou upevněny ke svorce převodového motoru při použití kabelové spony,  
Nasadte ochranný kryt řídící desky a pevně utáhněte šrouby skříně pohonu na straně.



## DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

☞ Společnost CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. využívá certifikovaný systém řízení životního prostředí ve svých zařízeních v souladu s normou UNI EN ISO 14001 s cílem ochrany životního prostředí.

Prosím pokračujte i Vy v ochraně životního prostředí. My u firmy CAME toto pokládáme za jeden ze stěžejních principů naší provozní a obchodní strategie. Jednoduše dodržujte tyto stručné zásady při likvidaci:

➊ LIKVIDACE OBALŮ Obalový materiál (lepenka, plasty atd.) byste neměli likvidovat jako domovní odpad, ale třídit pro recyklaci.

Při demontáži a likvidaci výrobku vždy dodržujte místní zákony.

### OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI!

➋ DEMONTÁŽ A LIKVIDACE Naše produkty jsou vyrobeny z různých materiálů. Většina materiálů je klasifikována jako tuhý domovní odpad (hliník, plasty, železo, elektrické kably). Tyto mohou být třídeny a recyklovány po odevzdání v autorizovaných sběrných dvorech.

Zatímco jiné komponenty (řídící desky, baterie, ovladače atd.) mohou obsahovat nebezpečné znečišťující látky. Tyto musí být proto likvidovány autorizovanými, certifikovanými, profesionálními firmami.

Před likvidací doporučujeme vždy toto prověřit podle příslušných zákonů platných ve vaši zemi.

### OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI!

DICHARZAZIONE DI INCORPORAZIONE allegato / DECLARATION OF INCORPORATION annex / DECLARATION OF INCORPORATION anexo / DECLARACION DE INCORPORACION DEPARTAMENTO DE INCORPORACAO anexo / DEKLARACJA WIBUDOWANIA załącznik / INBOUWWERKLAARING bijlage IIB - 2006/42/CE

Fabbricante / Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabricante / Fabricante  
/ Wytwórcza / Fabrikant

**Came S.p.a.**

Indirizzo / address / adresse / adresa / dirección / endereço / adres / adres  
Via Martiri della Libertà 15 - 31030 Dosson di Casier, Treviso - Italy



DICHIARA CHE LE AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI / DECLARES THAT THE DRIVES FOR SLIDING GATES /  
ERKLÄRT DASS DIE AUTOMATISIERUNGEN FÜR SCHIEBETORE / DECLARE QUE LES AUTOMATISATIONS POUR  
PORTAILS COUPLASSANTS / DECLARA QUE LAS AUTOMATIZACIONES PARA PUERTAS CORRIEDERAS / DECLARA QUE AS  
AUTOMATIZAÇÕES PARA PORTÕES DE CORRER / OSWADZCZA ZE AUTOMATYKA DO BRAM PRZESŁUŃNYCH /  
VERKLAART DAT DE AUTOMATISERING VOOR SCHUIPSCHIJFEN

BKV15AGS ; BKV20AGS ; BKV25AGS  
BKV15ALS ; BKV20ALS ; BKV25ALS  
BKV15RGS ; BKV20RGS ; BKV15AGE  
BKV20AGE ; BKV25AGE

SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DELLE SEGUENTI DIRETTIVE / THEY COMPLY WITH THE PROVISIONS OF THE FOLLOWING DIRECTIVES / DEN VORGABEN DER FOLGENDEN RICHTLINIEN ENTSPRECHEN / SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES SUIVANTES / CUMPLEN CON LAS DISPOSICIONES DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS / ESTÃO DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DAS SEGUINTE DIRECTIVAS / SA ZGODNE Z POSTANOVENIAMI NASTĘPUJĄCYCH DYREKTYWĘ EKSPRESKICH /  
VERGELIJKT MET DE VOORSCRIFTEN VAN DE VOLGENDE RICHTLIJNEN:

- COMPATIBILITÀ ELETTRONMAGNETICA / ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY / ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT / COMPATIBILITÉ ELECTROMAGNETIQUE / COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA / COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA / KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ / ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITÄT : 2014/30/EU.

Riferimento norme armonizzate ed altre norme tecniche / Refer to European regulations and other technical regulations / Harmonisierte Bezugsnormen und andere technische Vorgaben / Référence aux normes harmonisées et aux autres normes techniques / Reference normas armonizadas y otras normas técnicas / Referencia de normas harmonizadas a outras normas técnicas / Odnozne normy ujednolicenne i inne normy techniczne / Geharmoniseerde en andere technische normen waarmee is verwezen

EN 61000-6-2:2005  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN 62233:2008  
EN 60335-1:2012+A11:2014  
EN 60335-2-103:2015

RISPETTANO I REQUISITI ESSENZIALI APPLICATI / MEET THE APPLICABLE ESSENTIAL REQUIREMENTS / DEN WESENTLICHEN ANGEWANDTEN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN / RESPECTENT LES CONDITIONS REQUISES NECESSAIRES APPLIQUÉES / CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESENCIALES APLICADOS / RESPETAN LOS REQUISITOS ESSENCIALES APLICADOS / SPEČENJA PODOSTAVLJANA WYMAGANIE WYRUNKI / VOLDOEN AAN DE TOEPASbare MINIMUM EISEN:

1.1.3; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.2; 1.3.7; 1.3.8.1; 1.4.1; 1.4.2; 1.5.1; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.5.9; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4;  
1.7.1; 1.7.2; 1.7.4

PERSONA AUTORIZZATA A COSTITUIRE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA PERTINENTE / PERSON AUTHORIZED TO COMPILE THE RELEVANT TECHNICAL DOCUMENTATION / PERSONA AUTORIZADA A REDACTAR LA DOCUMENTACIÓN TECNICA PERTINENTE / PERSONA AUTORIZADA A COMPILE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE PERTINENTE / PERSONA AUTORIZADA A COMPILE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA PERTINENTE / OSOBA UZWAŻONA DO ZREDAGOWANIA DOCUMENTACJI TECHNICZNEJ / DEENDE DIE GEMACHTIGD IS DE RELEVANTE TECHNISCHE DOCUMENTEN SAMEN TE STELLEN.

**CAME S.p.a.**

La documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità all'allegato VIIB. / The pertinent technical documentation has been drawn up in compliance with attached document VIIB. / Die relevante Technische Dokumentation wurde entsprechend der Anlage VIIB erstellt. / La documentación técnica específica se ha redactado de acuerdo con el anexo VIIB. / A documentação técnica pertinente foi preenchida de acordo com o anexo VIIB. / O dokumentacija techniczna została zredagowana zgodnie z załącznikiem VIIB. / De technische documentatie die vereist is voor overeenstemming met de richtlijn VIIB.

CAME S.p.a. si impegnava a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni sulle quasi macchine, e / Came S.p.a., following a duly motivated request from the national authorities, undertakes to provide information related to the quasi machines, and / Die Firma Came S.p.a. verpflichtet sich auf eine angemessenen Motivation Anfrage der staatlichen Behörden Informationen über die unvollständigen Maschinen, zu übermitteln, und / Came S.p.a. s'engage à transmettre, en réponse à une demande bien fondée de la part des autorités nationales, les renseignements relatifs aux quasi machines / Came S.p.a. compromete-se a transmitir, em resposta a uma solicitude adequadamente fundamentada pelas autoridades nacionais, informações relacionadas com as cuestiones relativas / Came S.p.a. zobowiązuje się do udostępnienia informacji dotyczących quasi maszyn nuklearnych zgodnie z odpowiednio umówioną prasą, zgodnie z kompetencje organów państwowych / Came S.p.a. verbint zich om op een gerechtigd verzoek van de rechthebbende autoriteiten de relevante informatie voor de niet voltooide machine te verstrekken.

**VIA ET FORBIDS / VERBIETET / INTERDIT / PROHIBE / PROIBE / ZABRANIA SIE / VERBIEDT**

la messa in servizio finale la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se dal caso alla 2006/42/CE, / commissioning of the above mentioned until such moment when the final machine into which they must be incorporated, has been declared compliant, if pertinent, to the 2006/42/CE, / la mise en service telle que la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée n'a pas été déclarée conforme, le cas échéant à la directive 2006/42/CE, / la puesta en servicio hasta que la máquina final en la que será incorporada no haya sido declarada conforme de acuerdo a la 2006/42/CE, / Unzhishchenia ustanovitza do casu, když mášina, do kteréj má být vložována, orde devet se incorporate, ali že a mášina finál, orde devet se incorporate, ne zosterie cokoli jasno z vyhlášky 2006/42/EG, jest taká procedura byla koncena, / deze in werking te stellen zolang de eindmachine waarin de niet voltooide machine moet worden ingebouwd in overeenstemming met verkeerd, indien toepasselijk niet de richtlijn 2006/42/EG.

Dosson di Casier (TV)

9 Novembre / November / November /  
Novembre / Noviembre / Novembro /  
Listopad / November 2018

Amministratore Delegato / Managing Director /  
General Direktor / Directeur Général / Director General /  
Administrador Delegado / Dyrektor Zarządzający /  
Algemeen Directeur

Andrea Menuzzo

Fascicolo tecnico a supporto / Supporting technical dossier / Unterstützung technische Dossier / soutien dossier technique / apoyo expediente técnico / apoyo dossier técnico / wsparzenie dokumentacji technicznej / ondersteunende technische dossier: 801MS-0320

**Came S.p.a.**

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy - Tel. (+39) 0422 4940 - Fax (+39) 0422 4941  
Info@came.it - www.came.com

Cap. Soc. 1.610.000,00 € - C.F. e P.I. 03481280265 - VAT IT 03481280265 - REA TV 275359 - Reg Imp. TV 03481280265





**CAME** 

[CAME.COM](http://CAME.COM)

**CAME S.P.A.**

Via Martiri Della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier – Treviso – Itálie  
tel. (+39) 0422 4940 – fax. (+39) 0422 4941