

[www.somfy.com](http://www.somfy.com)



# CONTROL BOX 3S io

Swinging Gate Opener

**CS** INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA



Ref. 5128263A



**somfy**<sup>®</sup>

# Přeložená verze příručky

CS

## OBSAH

<b>BEZPEČNOSTNÍ POKYNY</b>	<b>2</b>
<b>POPIS PRODUKTU</b>	<b>4</b>
Účel použití	4
Složení sady	4
Rozměry	4
Popis rozhraní	4
<b>INSTALACE</b>	<b>5</b>
Upevnění skříně	5
Kabeláž motorů	5
Připojení k elektrické rozvodné síti	5
<b>RYCHLÉ UVEDENÍ DO PROVOZU</b>	<b>6</b>
Zkontrolujte kably motorů a směr otevírání křídel brány	6
Uložte dálkové ovladače Keygo io do paměti pro ovládání úplného otevření	6
Automatické načtení	6
<b>FUNKČNÍ ZKOUŠKA</b>	<b>7</b>
Používání dálkových ovladačů Keygo io	7
Funkce při detekci překážky	7
Funkce fotoelektrických buněk	7
Funkce ochrany proti vniknutí, odolnost proti větru	7
Zvláštní funkce	7
<b>PŘIPOJENÍ PERIFERNÍCH ZAŘÍZENÍ</b>	<b>8</b>
Všeobecný nákres kabelového zapojení	8
Popis jednotlivých periferních zařízení	9
<b>POKROČILÉ NASTAVENÍ PARAMETRŮ</b>	<b>12</b>
Navigace v seznamu parametrů	12
Význam jednotlivých parametrů	12
Zobrazení hodnot parametru	12
<b>ULOŽENÍ FUNKcí DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ DO PAMĚTI</b>	<b>15</b>
Všeobecné informace	15
Uložení dálkových ovladačů Keygo io do paměti	15
Uložení dálkových ovladačů Keytis io do paměti	16
Uložení dálkových ovladačů se 3 tlačítka (Telis io, Telis Composio io, atd.) do paměti	18
<b>VYMAZÁNÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ A VEŠKERÉHO NASTAVENÍ Z PAMĚTI</b>	<b>19</b>
Individuální vymazání tlačítka dálkového ovladače Keytis io nebo Keygo io	19
Vymazání přiřazených dálkových ovladačů	19
Celkový restart dálkového ovladače Keytis io	19
Smazání všech nastavení	19
<b>ZAMKNUTÍ PROGRAMOVACÍCH TLAČÍTEK</b>	<b>19</b>
<b>DIAGNOSTIKA</b>	<b>20</b>
Zobrazení provozních kódů	20
Zobrazení programovacích kódů	20
Zobrazení chybových kódů a poruch	21
Přístup k datům uloženým v paměti	21
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	<b>22</b>



io-homecontrol® poskytuje moderní a bezpečné bezdrátové systémy, které se jednoduše instalují. Výrobky nesoucí logo io-homecontrol® navzájem komunikují, zvyšují komfort, bezpečnost a šetří energii.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Tento symbol signalizuje nebezpečí, jehož různé stupně jsou popsány níže.

## ! NEBEZPEČÍ

Signál pro nebezpečí okamžitého ohrožení života nebo rizika vážných zranění

## ! VAROVÁNÍ

Signál pro nebezpečí možného ohrožení života nebo rizika vážných zranění

## ! OPATŘENÍ

Signál pro nebezpečí možných lehkých nebo středně těžkých zranění

## POZOR

Signál pro nebezpečí rizika poškození nebo zničení produktu

## ! NEBEZPEČÍ

**Motorový pohon musí být namontován a seřízen odborníkem na motorové pohony a automatická vybavení bytů, v souladu s předpisy platnými v zemi, ve které je zařízení provozováno.**

Aby byly splněny požadavky norem EN 13241-1, EN 12445 a EN 12453, musejí být pokyny uvedené v této příručce dodržovány po celou dobu provádění instalace.

**Nedodržení těchto instrukcí může vést k vážným zraněním, například v případě přivření zavírající se bránou.**

## Upozornění – Důležité bezpečnostní instrukce

## ! VAROVÁNÍ

V zájmu bezpečnosti osob je důležité dodržovat všechny tyto instrukce, jelikož nesprávná montáž může mít za následek vážná zranění. Tyto instrukce uschovějte.

Osoba provádějící instalaci musí povinně proškolit všechny uživatele, aby bylo zajištěno bezpečné používání pohonu v souladu s uživatelskou příručkou.

Uživatelská příručka a návod k instalaci musejí být předány koncovému uživateli. Osoba provádějící instalaci musí koncovému uživateli jasné vysvětlit, že montáž, seřízení a údržba pohonu musí být provedeny odborníkem na motorové pohony a automatické vybavení bytů.

## Úvod

### > Důležité informace

Tento výrobek je ovládací skříň pro křídlové brány pro rezidenční využití, jak je definováno v normě EN 60335-2-103, jejíž podmínky splňuje. Hlavním cílem těchto instrukcí je vyhovět požadavkům uvedené normy a zajistit bezpečnost majetku a osob. Aby splňoval požadavky normy EN 60335-2-103, musí být tento produkt povinně montován spolu s motorovým pohonom značky Somfy. Celá sestava je označena názvem motorového pohonu.

## ! VAROVÁNÍ

Jakékoli použití tohoto produktu mimo oblast jeho určení, která je popsána v této příručce, je zakázáno (viz odstavec „Účel použití“ uvedený v příručce pro montáž).

Použití jakéhokoli doplňku, který nebyl schválen společností Somfy, je zakázáno.

Společnost Somfy nemůže být činěna odpovědnou za škody vyplývající z nedodržení pokynů v této příručce.

Pokud během montáže motoru narazíte na nejasnosti nebo budete-li potřebovat dodatečné informace, navštivte internetovou stránku [www.somfy.com](http://www.somfy.com).

Tyto instrukce mohou být v případě, že dojde ke změnám norem nebo motorového pohonu, rovněž změněny.

## Předběžné kontroly

### > Okolí místa montáže

## POZOR

Na motorový pohon nestříkejte vodu.

Motorový pohon nemontujte na explozivní místo.

### > Stav brány, která má být motorem poháněna

Viz bezpečnostní pokyny pro motorový pohon Somfy.

## Elektrická příprava

### NEBEZPEČÍ

Montáž elektrického zdroje napájení musí splňovat požadavky norem platných v zemi, ve které je motorový pohon namontován, a musí být zajistěna kvalifikovaným technickým pracovníkem.

Elektrické vedení musí být vyhrazeno pouze pro motorový pohon a opatřeno ochrannými prvky:

- pojistkou nebo jističem s kalibrací na 10 A
- a zařízením diferenciálního typu (30 mA).

Musí být namontován omnilopární vypínač pro přerušení proudu.

Doporučuje se instalace přepěťové ochrany (maximální reziduální napětí 2 kV).

#### > Průchod kabelů

Kabely umístěné v zemi musí být opatřeny ochranným pláštěm o dostatečném průměru, aby jimi prošel motorový kabel i kabely příslušenství. Kabely nízkého tlaku vystavené vlivům počasí musí být minimálně typu RNF.

Pro kabely, které se neumisťují do země, použijte ochrannou průchodusku pro kabely, která odolá projízdějícím vozidlům (obj. č. 2400484).

## Bezpečnostní pokyny týkající se instalace

### NEBEZPEČÍ

Před dokončením montáže motorový pohon nepřipojte ke zdroji elektrického proudu (síťový zdroj, baterie nebo solární panel).

### VAROVÁNÍ

Je přísně zakázáno upravovat některý z prvků dodaných v této sadě nebo používat přídavný prvek, který není doporučen v této příručce.

Dohlížejte na pohybující se bránu a držte osoby v dostatečné vzdálenosti, dokud montáž nebude dokončena.

Pro upevnění motorového poholu nepoužívejte lepicí pásky.

### POZOR

Všechny pevné ovládací prvky namontujte do minimální výšky 1,5 m od brány, ale v dostatečné vzdálenosti od pohybujících se částí.

Po montáži zkонтrolujte, zda:

- je mechanismus rádně seřízen,
- zařízení pro ruční odblokování funguje správně,
- motorový pohon změní směr, když brána narazí na objekt o výšce 50 mm umístěný v polovině výšky křídla.

#### > Bezpečnostní zařízení

### VAROVÁNÍ

V případě funkce v automatickém režimu nebo ovládání, aniž byste na vrata viděli, je povinně nutné namontovat elektrické fotobuňky. Automatický pohon je takový, který funguje minimálně v jednom směru bez úmyslné aktivace uživatelem.

V případě funkce v automatickém režimu nebo pokud brána vede na veřejnou komunikaci, může být vyžadována montáž oranžového majáku v souladu s předpisy platnými v zemi, v níž je motorový pohon provozován.

#### > Pokyny týkající se oblečení

Před montáží si sundejte všechny ozdoby (náramky, řetízky atd.).

Při manipulačních úkonech, vrtání a svařování nosta adekvátní ochranné vybavení (speciální brýle, rukavice, ochranná sluchátka proti hluku atd.).

## Předpisy

Společnost Somfy SAS prohlašuje, že výrobek popsáný v tomto návodu, pokud je používán v souladu s těmito pokyny, splňuje základní požadavky příslušných evropských směrnic, zejména směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES a rádiové směrnice 2014/53/EU.

Plné znění textu Prohlášení o shodě EU je dostupné na následující internetové adrese: [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce). Antoine CREZE, vedoucí oddělení právních předpisů, Cluses

## Podpora

Může se stát, že při montáži vašeho motorového poholu narazíte na potíže nebo budete mít otázky, na něž nenajdete odpověď. Neváhejte nás kontaktovat, naši odborníci jsou vám k dispozici a odpoví vám. Internet: [www.somfy.com](http://www.somfy.com)


# POPIS PRODUKTU

## Účel použití


Ovládací skříň CONTROL BOX 3S je určena k ovládání jednoho nebo dvou motorů 24 V Somfy pro otevírání a zavírání bran.

## Složení sady


Č.	Název
1	Rozhraní pro programování
2	Výsuvné svorkovníky
3	Víko
4	Šroub víka
5	Dálkové ovladače Keygo io
6	Kabelová svorka
7	Šroub kabelové svorky
8	Anténa
9	Pojistka (250 V / 5 A) ochrany výstupu osvětlení 230 V
10	Náhradní pojistka (250 V / 5 A)



## Rozměry



## Popis rozhraní



### Displej LCD s 3místným zobrazením

Zobrazení parametrů, kódů (funkce, programování, chyby a závady) a údajů uložených v paměti.

Zobrazení hodnot parametru:

- . trvalé = hodnota vybrána/automaticky upravena
- . blikající = hodnota parametru, kterou lze vybrat

Tlačítko	Funkce	Tlačítko	Funkce
	- Navigace v seznamu parametrů a kódů: . krátké stisknutí = postupné listování parametry . dlouhé stisknutí = rychlé listování parametry		- Stisknutí po dobu 0,5 s: vstup a výstup z menu nastavení parametrů - Stisknutí po dobu 2 s: spuštění automatického načtení - Stisknutí po dobu 7 s: vymazání automatického načtení a parametrů - Přerušení automatického načítání
	- Spuštění cyklu automatického načtení - Potvrzení výběru parametru - Potvrzení hodnoty parametru		- Stisknutí po dobu 2 s: Přiřazení dálkových ovladačů - Stisknutí po dobu 7 s: Vymazání všech ovládačů z paměti
	- Změna hodnoty parametru . krátké stisknutí = postupné listování parametry . dlouhé stisknutí = rychlé listování parametry - Použití v režimu vynuceného chodu		

# MONTÁŽ

## Upevnění skříně

**!** Skříň musí být instalována ve vodorovné poloze. Neměňte polohu antény.

- Maximální povolená délka kabelů spojujících skříň ovládání s motory je 20 m.
- Ovládací skříň instalujte v minimální výšce 40 cm od země.
- Použijte šrouby vhodné pro daný typ povrchu.


[1]. Přiložením ovládací skříně si na podložku dle jejího dna vyznačte upevňovací body.

Pozor: dbejte na to, aby ovládací skříň byla umístěna vodorovně.

[2]. Vyrtejte otvory do podložky.

[3]. Upevněte ovládací skříň.

Před zavřením ovládací skříně zkontrolujte správnou instalaci těsnění.



## Kabeláž motorů

**i** M1 je motor instalovaný na křídlo brány, které se otevírá jako první a zavírá jako poslední.

[1]. Motor křídla, který se bude otevírat jako první a zavírat jako poslední, propojte kabelem s konektorem M1 (svorky 11 a 12).

[2]. Druhý motor připojte ke konektoru M2 (svorky 14 a 15).

**Poznámka:** u motorů Ixengo zapojte koncovou polohu M1 (bílý kabel) na svorku 13 a koncovou polohu M2 (bílý kabel) na svorku 16.

**i** Před spuštěním motorového zařízení (strana 6) bude provedena kontrola kabelového zapojení motorů a směru otevírání křídel.

## Připojení k elektrické rozvodné síti

**!** Použijte kabel 3x1,5 mm<sup>2</sup> pro venkovní použití (minimálně typu H07RNF).

Povinně použijte dodané kabelové svorky.


U všech nízkotlakých kabelů zkontrolujte, zda odolají tahu o síle 100 N. Zkontrolujte, že se vodiče nepohnou, když je na ně tento tah aplikován.

Pojistka slouží pouze k ochraně osvětlení zóny 230 V.

Svorky 1 a 2 ovládací skříně připojte k sítovému napájení 230 V.

**Poznámka:** – V případě vytření musí být uzemňovací kabel vždy delší než fáze a nulový vodič.

– Pokud bude prováděno připojení osvětlení zóny třídy 1, uzemněte ovládací skříň (svorka 3 nebo 4).



\* svorky vyhrazené pro kably koncových poloh motorů Ixengo.

# RYCHLÉ UVEDENÍ DO PROVOZU

## Zkontrolujte kabely motorů a směr otevírání křídel brány



**Během této operace zajistěte okolní zónu a zamezte jakémukoli přístupu osob.**


Ručně uvedte křídla do prostřední polohy a zablokujte motory.

Spusťte motory jedním dlouhým stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“.

- „+“ vyvolá otevření křídla řízeného motorem M1 a poté křídla řízeného motorem M2.

- „-“ vyvolá zavření křídla řízeného motorem M2 a poté křídla řízeného motorem M1.

Pokud pohyb křídla řízeného motorem M1 a/nebo M2 není správné, obraťte vodiče M1 na svorkách 11 a 12 a/nebo vodiče M2 na svorkách 14 a 15.




## Uložte dálkové ovladače Keygo io do paměti pro ovládání úplného otevření

**1** Pro uložení dvousměrových dálkových ovladačů typu Keytis io do paměti viz str. 16 a 17.

Provedení následujícího postupu pro kanál, který již byl přiřazen, povede ke smazání starého přiřazení.

- [1]. Stiskněte tlačítko „PROG“ (2 s) programovacího rozhraní. Na displeji se zobrazí „F0“.
- [2]. Stiskněte současně vnější pravé a levé tlačítka dálkového ovladače. Kontrolka dálkového ovladače bliká.
- [3]. Stiskněte tlačítko dálkového ovladače, jehož funkcí je úplné otevření brány. Na displeji se zobrazí „Add“.




## Automatické načtení

Automatické načtení umožňuje upravit dráhy pohybu, momenty motoru a zpoždění zavírání křídel.

**1** Uveďte křídla brány do střední polohy.

- [1]. Stiskněte tlačítko „SET“ (2 s). Jakmile se na displeji zobrazí „H1“, uvolněte tlačítko.
  - [2]. Pro spuštění automatického načtení stiskněte „OK“. Brána vykoná dva úplné cykly otevření-zavření.
- Pokud automatické načtení proběhlo správně, na displeji se zobrazí „C1“.
  - Pokud cyklus automatického načtení neproběhne správně, na displeji se zobrazí „H0“.



**1** Do režimu automatického načtení lze vstoupit kdykoli, a to i v případě, že cyklus automatického načtení již proběhl a displej zobrazuje „C1“.

Automatické načtení může být přerušeno:

- aktivací bezpečnostního vstupu (fotoelektrických buněk atd.)
- zobrazením technické závady (teplotná ochrana atd.)
- stisknutím tlačítka ovladače (rozhraní skříně, přiřazený dálkový ovladač, bod ovládání prostřednictvím kabelu atd.).

V případě, že dojde k přerušení, se na displeji zobrazí „H0“ a skříň se vrátí do režimu „Čeká na nastavení“.

V režimu „Čeká na nastavení“ rádioovladače fungují a brána se pohybuje velmi nízkou rychlostí. Tento režim smí být použit pouze během instalace. Před normálním používáním brány je nutné provést úspěšné automatické načtení.

Pokud se během automatického načítání brána nepohybuje, můžete režim automatického načítání ukončit stisknutím tlačítka „SET“.

#### Shoda s normami

U obvyklých typů instalací samotný proces automatického načtení zajišťuje splnění podmínek normy EN 12453 – přílohy A bez nutnosti provádění dalšího nastavení.

Pro těžká křídla nebo křídla s neobvyklými rozměry je po úspěšném provedení automatického načtení nutné změřit sílu nárazu.

Pokud je dynamický čas Td příliš vysoký, zmenšete otáčky motoru (parametry P25 až P32).

Je-li dynamická síla Fd příliš vysoká, snižte rychlosť (parametry P19 až P20).

Níže uvedená tabulka obsahuje limitní hodnoty, v rámci kterých instalace vyhovuje normám po úspěšném provedení automatického načtení\*:

Motory	Délka křídla	Váha křídla	Shoda s normou EN 12453, přílohou A
Axovia MultiPro	1 m až 2,5 m	< 150 kg	Ve shodě*
		150 kg až 300 kg	Nutno zkontovalovat
Axovia 220B	1 m až 2 m	< 200 kg	Ve shodě*
Axovia 180B	1 m až 1,8 m	< 200 kg	Nutno zkontovalovat
Ixengo	1 m až 2 m	< 100 kg	Ve shodě*
	2 m až 4 m	100 kg až 400 kg	Nutno zkontovalovat

\* pro obvyklé rozměry; v případě pochybností Somfy doporučuje změřit po úspěšném automatickém načtení sílu nárazu.


#### ! VAROVÁNÍ

Na konci instalace povinně zkонтrolujte, zda detekce překážky je v souladu s přílohou A normy EN 12 453.

## FUNKČNÍ ZKOUŠKA

### Používání dálkových ovladačů Keygo io

Sekvenční provozní režim ve výchozím nastavení (P01=0)



#### Funkce při detekci překážky

Detekce překážky při otevírání = zastavení + posun zpět.

Detekce překážky při zavření = zastavení + úplné opětovné otevření.

#### Funkce fotoelektrických buněk

S fotoelektrickými buňkami připojenými ke kontaktu bezp./fotob. (svorky 23–24) a parametrem Vstup bezp. prvku fotobuňky P07 = 1.

Zakrytí fotobuněk při zavření/otevření brány = žádný pohyb brány není možný, dokud systém nepřejde do bezpečnostního provozního režimu (po 3 minutách).

Zakrytí fotobuněk během otevřání = stav fotobuněk není brán v potaz, brána se nadále pohybuje.

Zakrytí fotobuněk během zavírání = brána se zastaví a znova zcela otevře.

### Funkce ochrany proti vniknutí, odolnost proti větru

(na ovládacích skříních Control Box 3S Axovia io)

Udržení brány v zavřené nebo otevřené poloze poskytnutím elektrického napětí v případě pokusu o vniknutí dovnitř nebo silného větru.

### Zvláštní funkce

Viz uživatelská příručka.


### Školení uživatelů

Vyškolte všechny uživatele v oblasti bezpečného používání této motorem poháněné brány (standardní používání a princip odblokování) a všech povinných pravidelných kontrol.

# PŘIPOJENÍ PERIFERNÍCH ZAŘÍZENÍ

## Celkový nákres kabelového zapojení

CS



Svorky	Údaj svorkovníku	Typ připojení	Komentář
1 2	L N	Napětí 230 V	
3 4		Zem	
5 6	N L	Výstup osvětlení 230 V	Max. výkon 500 W Chráněno pojistkou 5 A, pomalou
7 8	Kontakt Společná	Výstup přídavného kontaktu	Bezp. kontakt pro 24 V, 2 A max., při velmi nízkém bezpečnostním napětí (TBTS)
9 10	0 V 9 V	Vstup nízkonapěťového napájení 9 V	Při 9 V, nouzový režim Při 24 V, normální provoz
11 12 13	+	Motor 1	
13	-	Pouze Ixengo	
14 15 16	+	Motor 2	
16	-	Koncová poloha	Pouze Ixengo
17 18	24 V – 15 W 0 V	Výstup oranžového světla 24 V – 15 W	
19 20	24 V 0 V	Napájení 24 V příslušenství	Max. 1,2 A pro veškerá příslušenství na všech výstupech
21 22 23 24	24 V 0 V Společná Kontakt	Napájení bezpečnostních prvků Vstup bezpečnostního prvku 1 – Fotobuňky	Permanentní, není-li vybrán automatický test, řízený, je-li vybrán automatický test Používá se pro spojení s fotobuňkou – přijímačem RX Kompatibilní s BUS (viz tabulka s parametry)
25 26	+	Výstup zámku 24 V nebo zámku 12 V	Nastavitelná (parametr P17)
27 28	Společná Kontakt	Vstup bezpečnostního prvku 2 – nastavitelná	
29	Kontakt	Výstup testu bezpečnostního prvku	
30 31 32	Kontakt Společná Kontakt	Vstup ovládání CELÝ CYKLUS / OTEVŘENÍ Vstup ovládání PĚŠÍ PRŮCHOD / ZAVŘENÍ	Nastavitelný cyklus CELÝ CYKLUS / OTEVŘENÍ Nastavitelný cyklus PĚŠÍ PRŮCHOD / ZAVŘENÍ
33 34	Jádro Svazek	Anténa	Neměňte polohu antény.

## Popis jednotlivých periferních zařízení



**Pro zablokování kabelů periferního zařízení povinně použijte dodané kabelové svorky.**

### Fotoelektrické buňky (obr. 1)

Lze provést tři typy připojení:

**A: Bez automatického testu:** nastavte parametr „P07“ = 1.

**B: S automatickým testem:** nastavte parametr „P07“ = 3.

Umožňuje provést automatický test funkce fotoelektrických buněk při každém pohybu brány.

Je-li provozní test negativní, žádný pohyb brány nebude možný, dokud systém nepřejde do bezpečnostního provozního režimu (po 3 minutách).

**C: BUS:** nastavte parametr „P07“ = 4. Po připojení BUS fotobuněk je nutné provést nové automatické načtení.



**Pokud byly fotobuněky odstraněny, je nutné přemostit svorky 23 a 24.**

**Montáž fotoelektrických buněk je povinná, pokud:**

- je použito dálkové řízení automatickým systémem (mimo dosah dohledu uživatele),
- je aktivováno automatické zavření („P01“ = 1, 3 nebo 4).

**Montáž fotoelektrických buněk s AUTOMATICKÝM TESTEM (P07 = 3 nebo 4) je povinná v případě použití jednotky Tahoma pro ovládání automatického systému.**

### Fotoelektrická buňka Reflex (obr. 2)

• **Bez automatického testu:** nastavte parametr „P07“ = 1.

• **S automatickým testem:** nastavte parametr „P07“ = 2.

Umožňuje spuštění automatického testu funkce fotoelektrické buňky při každém pohybu brány.

Je-li provozní test negativní, žádný pohyb brány nebude možný, dokud systém nepřejde do bezpečnostního provozního režimu (po 3 minutách).



**Montáž fotoelektrických buněk S AUTOMATICKÝM TESTEM (P07 = 2) je povinná v případě použití jednotky Tahoma k ovládání automatického systému.**

### Oranžové světlo (obr. 3)

Nastavte parametr „P12“ podle toho, jaký provozní režim si přejete vybrat:

• **Bez výstrahy před pohybem brány:** „P12“ = 0.

• **S výstrahou 2 s před spuštěním pohybu brány:** „P12“ = 1.

Připojte kabel antény ke svorkám 33 (jádro) a 34 (svazek).

### Kódová klávesnice s kabelovým propojením (obr. 4)

### Anténa (obr. 5)

### Kontaktní lišta (obr. 6)

S automatickým testem: nastavte parametr „P09“ = 2.

Umožňuje spuštění automatického funkčního testu kontaktní lišty při každém pohybu dveří.

Je-li provozní test negativní, žádný pohyb brány nebude možný, dokud systém nepřejde do bezpečnostního provozního režimu (po 3 minutách).

### Zámek (obr. 7)

Nefunguje, je-li napájení zajišťováno rezervní baterií.

### Baterie (obr. 8)

Nouzový režim: nižší a konstantní rychlosť (bez zpomalení na konci dráhy), neaktivní příslušenství 24 V (včetně fotobuněk), nekompatibilita s elektrickým protiplechem zámku.






Autonomie: 3 cykly / 24 hod.

### Osvětlení zóny (obr. 9)

Pro osvětlení třídy I připojte uzemňovací vodič ke svorce 3 nebo 4.


**Poznámka:** V případě vytržení musí být uzemňovací kabel vždy delší než fáze a nulový vodič.

Současně může být zapojeno několik osvětlení, ale jejich celkový výkon nesmí přesáhnout 500 W.


**A** **POT = 1****B** **POT = 3****C** **POT = 4**

2


P07 = 2



3




4




	E
-	
+	
H	-
H	-
P2	-
M	-
P1	-
T3	-
C3	-
R3	-
T2	30
C2	31
R2	-
T1	-
C1	-
R1	-
V	19
V	19
V	20
V	20

5




6

P09 = 2




K	19
M	20
L	29
G	27
J	28

7




8



9

500 W max.



# POKROČILÉ NASTAVENÍ PARAMETRŮ

## Navigace v seznamu parametrů

Stisknutí tlačítka....	Vyvolaná akce...
	Vstup a výstup z menu pro nastavení parametrů
	Navigace v seznamu parametrů a kódů: - krátké stisknutí = normální listování parametr za parametrem - dlouhé stisknutí = rychlé listování parametry
	Potvrzení: - výběru parametru - hodnoty parametru
	Navýšení/ponížení hodnoty parametru - krátké stisknutí = normální listování parametr za parametrem - dlouhé stisknutí = rychlé listování parametry



**Stisknutím SET ukončete menu nastavení parametrů.**

## Zobrazení hodnot parametru

Je-li zobrazení **stálé**, zobrazená hodnota je **hodnota vybraná** pro tento parametr.

Pokud zobrazení **bliká**, zobrazená hodnota je **hodnota, již lze vybrat** pro tento parametr.

## Význam jednotlivých parametrů

Kód	Název	Hodnoty (tučné písmo = výchozí nastavení)	Provedené nastavení	Komentáře
<b>P01</b>	Provozní režim celého cyklu	<b>0: sekvenční</b>		Každé stisknutí tlačítka dálkového ovladače vyvolá pohyb motoru (výchozí poloha: brána zavřená) dle následujícího cyklu: otevření, zastavení, zavření, zastavení, otevření atd.
		<b>1: sekvenční + časovač zavření</b>		Funkce v režimu automatického zavírání je povolena, pouze jsou-li fotoelektrické buňky nainstalovány a parametr P07=1 až 4. V sekvenčním režimu s časovačem automatického zavření: - zavření brány proběhne automaticky po uplynutí nastavené prodlevy časovače parametru „P02“, - stisknutím tlačítka dálkového ovladače se přeruší probíhající pohyb i časování zavření (brána zůstane otevřená).
		<b>2: poloautomatický</b>		V poloautomatickém režimu: - jedno stisknutí tlačítka dálkového ovladače během otevírání nemá žádný účinek, - jedno stisknutí tlačítka dálkového ovladače během zavírání vyvolá opětovné otevření.
		<b>3: automatický</b>		Funkce v režimu automatického zavírání je povolena, pouze jsou-li fotoelektrické buňky nainstalovány a parametr P07=1 až 4. Tyto funkční režimy nejsou kompatibilní s dálkovým ovládáním prostřednictvím jednotky TaHoma. U automatického zavírání: - zavření brány proběhne automaticky po uplynutí nastavené prodlevy časovače parametru „P02“, - jedno stisknutí tlačítka dálkového ovladače během otevírání nemá žádný účinek, - jedno stisknutí tlačítka dálkového ovladače během zavírání vyvolá opětovné otevření, - jedno stisknutí tlačítka dálkového ovladače během probíhající prodlevy časovače zavření spustí časovač od začátku (brána se zavře až po uplynutí nové prodlevy). Vyskytně-li se v detekční zóně fotobuněk překážka, brána se nezavře. Zavře se až po odstranění překážky.
		<b>4: automatický + blokace fotobuňky</b>		Po otevření brány způsobí zaznamenání pohybu fotobuňkami (bezpečnostní prvek zavření) zpoždění zavření o krátký časový interval (pevně nastavený na 2 s). Pokud fotobuňky nadále neregistrují žádný objekt, zavření brány proběhne automaticky po uplynutí prodlevy časovače zavírání, která je nastavena v rámci parametru „P02“. Je-li v detekční zóně fotobuněk přítomna a detekována překážka, brána se nezavře. Zavře se až po odstranění překážky.
		<b>5: bezpečnostní režim (kabelové propojení)</b>		V bezpečnostním funkčním režimu, který je zajišťován kabelovým spojem: - řízení brány probíhá pouze na základě povelů kabelového ovladače, - dálkové rádioovladače nejsou aktivní.
<b>P02</b>	Časování automatického zavření v režimu úplného otevření	0 až 30 (hodnota x 10 s = hodnota časovače) <b>2: 20 s</b>		Je-li vybrána hodnota 0, automatické zavření brány proběhne okamžitě, bez zpoždění.

Kód	Název	Hodnoty (tučné písmo = výchozí nastavení)	Provedené nastavení	Komentáře
P03	Provozní režim pěší cyklus	<b>0: shodný s funkčním režimem celého cyklu</b>  1: bez automatického zavření  2: s automatickým zavřením	Funkční režim cyklu pro pěší průchod je možné nastavit pouze tehdy, pokud P01 = 0 až 2.  Funkční režim P03 = 2 není kompatibilní s dálkovým ovládáním prostřednictvím jednotky TaHoma.	Pěší funkční režim je stejný jako vybraný režim celého cyklu.  Pokud parametr P01=1, zavření brány neproběhne automaticky po zadání povelu otevření v pěším režimu.  Funkce v režimu automatického zavírání je povolena, pouze jsou-li nainstalovány fotoelektrické buňky. To znamená, že parametr P07=1 až 4. Bez ohledu na hodnotu parametru P01 proběhne zavření brány po otevření v pěším režimu automaticky. Časovač automatického zavření může být nastaven pomocí parametru „P04“ (krátký interval časovače) nebo parametru „P05“ (dlouhý interval časovače).
P04	Krátká hodnota intervalu časovače automatického zavření v pěším cyklu	0 až 30 (hodnota x 10 s = hodnota časovače) <b>2: 20 s</b>		Je-li vybrána hodnota 0, automatické zavření brány proběhne okamžitě, bez zpoždění.
P05	Dlouhá hodnota časovače automatického zavření cyklu pro pěší průchod	0 až 99 (hodnota x 5 min = hodnota časovače) <b>0: 0 s</b>		Hodnota 0 musí být vybrána, pokud má prioritu krátký interval časovače automatického zavření v pěším režimu.
P07	Bezpečnostní vstup fotobuněk	0: neaktivní <b>1: aktivní</b> 2: aktivní s automatickým testem prostřednictvím testovacího výstupu 3: aktivní s automatickým testem přepnutí napájení 4: fotobuňky bus		0: vstup bezpečnostního zařízení není brán v potaz. 1: bezpečnostní zařízení bez automatického testu, vždy po 6 měsících je nutné otestovat správnou funkci zařízení. 2: automatický test zařízení proběhne při každém funkčním cyklu testovacím výstupem, při použití fotobuňky Reflex s automatickým testem. 3: automatický test zařízení proběhne při každém funkčním cyklu dodáním napětí výstupu napájení fotobuněk (svorky 21 a 22). 4: použití fotobuněk bus.
P09	Nastavitelný bezpečnostní vstup	0: neaktivní <b>1: aktivní</b> 2: aktivní s automatickým testem prostřednictvím testovacího výstupu 3: aktivní s automatickým testem přepnutí napájení		0: vstup bezpečnostního zařízení není brán v potaz. 1: bezpečnostní zařízení bez automatického testu. 2: automatický test zařízení proběhne při každém funkčním cyklu testovacím výstupem 3: automatický test zařízení proběhne při každém funkčním cyklu dodáním napětí výstupu napájení fotobuněk (svorky 21 a 22).
P10	Nastavitelný bezpečnostní vstup – funkce	<b>0: aktivní zavření</b> 1: aktivní otevření 2: aktivní zavření + ADMAP 3: zákaz jakéhokoli pohybu		0: nastavitelný vstup bezpečnostního prvku je aktivní pouze při zavírání. 1: nastavitelný vstup bezpečnostního prvku je aktivní pouze při otevírání. 2: nastavitelný vstup bezpečnostního prvku je aktivní pouze při zavírání, a je-li aktivní, otevření brány není možné. 3: použití pro nouzové zastavení; pokud je nastavitelný vstup bezpečnostního prvku aktivován, žádny pohyb brány není možný.
P11	Nastavitelný vstup bezpečnostního zařízení – akce	0: vypnutí 1: vypnutí + posun zpět <b>2: vypnutí + celková inverze směru</b>		0: použití při nouzovém zastavení, <b>povinné, pokud parametr P10=3</b> zakázáno, pokud je k nastavitelnému vstupu bezpečnostního prvku připojena kontaktní lišta 1: doporučeno pro použití s kontaktní lištou 2: doporučeno pro použití s fotobuňkou
P12	Výstraha oranžovým světlem	<b>0: bez výstrahy</b> 1: s výstrahou 2 s před uvedením do pohybu		Vede-li brány na veřejnou komunikaci, povinně zvolte možnost výstrahy: P12=1.
P13	Výstup osvětlení zóny	0: neaktivní 1: řízená funkce <b>2: automatická + řízená funkce</b>		0: signál výstupu osvětlení zóny není zaznamenáván. 1: osvětlení zóny je řízeno dálkovým ovladačem. 2: osvětlení zóny je řízeno dálkovým ovladačem, jakmile je brána zastavená + osvětlení zóny se automaticky rozsvítí, jakmile se brána dá do pohybu a zůstane rozsvíceno až do konce pohybu a po dobu intervalu nastaveného v časovači pomocí parametru „P14“. <b>P13=2 je povinné nastavení pro funkci v automatickém režimu.</b>
P14	Časování osvětlení zóny	0 až 60 (hodnota x 10 s = hodnota časovače) <b>6: 60 s</b>		Je-li vybrána hodnota 0, osvětlení zóny zhasne ihned po ukončení pohybu brány.
P15	Pomocný výstup	0: neaktivní 1: automatický: kontrolka otevřené brány 2: automatický: bistabilní ovladač s časovačem 3: automatický: impulzní 4: řízený: bistabilní (ON-OFF) 5: řízený: impulzní <b>6: řízený: bistabilní ovladač s časovačem</b>		0: signál pomocného výstupu není zaznamenáván. 1: kontrolka vjezdové brány je zhasnutá, je-li brána zavřená, bliká, je-li brána v pohybu, a svítí, je-li brána otevřená. 2: výstup je aktivní na začátku pohybu a během pohybu a deaktivován je poté po uplynutí intervalu časovače nastaveného v rámci parametru „P16“. 3: impulz kontaktu na začátku pohybu. 4: každé stisknutí nastaveného tlačítka ovladače vyvolá následující: ON, OFF, ON, OFF... 5: impulz kontaktu stisknutím nastaveného tlačítka dálkového rádioovladače. 6: výstup je aktivován stisknutím nastaveného tlačítka dálkového rádioovladače a poté deaktivován po uplynutí prodlevy časovače nastavené v rámci parametru „P16“.

Kód	Název	Hodnoty (tučné písmo = výchozí nastavení)	Provedené nastavení	Komentáře
P16	Časovač na pomocném výstupu	0 až 60 (hodnota x 10 s = hodnota časovače) <b>6: 60 s</b>		Časovač pomocného výstupu je aktivní, pouze pokud vybraná hodnota parametru P15 je 2 nebo 6.
P17	Výstup zámku	0: aktivní impulzní 24 V 1: aktivní impulzní 12 V		Zámek se uvolní při spuštění otevírání.
P18	Ráz	0: neaktivní 1: aktivní		0: ráz je neaktivní. 1: doporučeno pro použití jednoho elektrického zámku. Tento parametr je dostupný pouze u ovládacích skříní Control Box 3S Axovia io.
P19	Rychlosť zavíráni	1: nejnižší rychlosť až 10: nejvyšší rychlosť		
P20	Rychlosť otevíráni	Výchozí hodnota: – Control Box 3s Axovia io: 5 – Control Box 3s Ixengo io: 6		<b>VAROVÁNÍ</b> Je-li změněn některý z parametrů rychlosťi nebo zóny zpomalení, pracovník provádějící montáž musí povinně zkontovalovat, zda detekce překážky odpovídá příloze A normy EN 12 453. Nedodržení tohoto požadavku může vést k vážným zraněním, například v případě přivření zavírající se bránou.
P21	Zóna pomalého zavíráni	0: nejkratší zóna pomalého zavíráni až 5: nejdelší zóna pomalého zavíráni		
P22	Zóna pomalého otevíráni	Výchozí hodnota: 1 0: nejkratší zóna pomalého zavíráni až 5: nejdelší zóna pomalého zavíráni		
P23	Zpoždění M1/M2 při zavíráni	1: minimální zpoždění až 10: maximální zpoždění Nastaveno během automatického načtení		1: minimální zpoždění zajišťující neprekřížení křidel brány. Zakázáno v případě křídlové vjezdové brány s 1 křídlem „překrývajícím“ druhé. 10: maximální prodleva odpovídající celému pohybu jednoho a poté druhého křídla
P24	Zpoždění M1/M2 při otevíráni	1: minimální zpoždění až 10: maximální zpoždění Nastaveno během automatického načtení		
P25	Snížení momentu zavíráni M1			
P26	Snížení momentu otevíráni M1			
P27	Omezení momentu při zpomalení zavíráni M1			
P28	Omezení momentu při zpomalení otevíráni M1	1: minimální moment až 10 (Axovia) nebo 20 (Ixengo): maximální moment		
P29	Snížení momentu zavíráni M2	Nastaveno během automatického načtení		
P30	Snížení momentu otevíráni M2			Je-li moment příliš nízký, hrozí riziko nechtěné detekce překážek. Je-li moment příliš vysoký, hrozí riziko, že instalace nebude ve shodě s normami.
P31	Omezení momentu při zpomalení zavíráni M2			
P32	Omezení momentu při zpomalení otevíráni M2			
P37	Vstup vodičového ovládání	0: režim celý cyklus – cyklus pro přesí průchod 1: režim otevíráni – zavíráni		0: vstup svorky 30 = celkový cyklus, vstup svorky 32 = cyklus přesího režimu 1: vstup svorky 30 = pouze otevření, vstup svorky 32 = pouze zavření
P39	Časovač zdržení v krajní poloze	0: bez časovače 1: s časovačem		Tento parametr je dostupný pouze u ovládacích skříní Control Box 3S Ixengo io.
P40	Rychlosť dovríráni	1: nejnižší rychlosť až 4: nejvyšší rychlosť		
P41	Rychlosť otevíráni	Výchozí hodnota: 2 1: nejnižší rychlosť až 4: nejvyšší rychlosť		<b>VAROVÁNÍ</b> Je-li změněn jeden z parametrů rychlosťi přiblížení, pracovník provádějící montáž musí povinně zkontovalovat, zda detekce překážky odpovídá příloze A normy EN 12 453. Nedodržení tohoto požadavku může vést k vážným zraněním, například v případě přivření zavírající se bránou.

# ULOŽENÍ FUNKCÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ DO PAMĚTI

## Všeobecné informace

### Typy dálkových ovladačů

Existují dva typy dálkových ovladačů:

- jednosměrové: Keygo io, Situo io, Smoove io
- dvousměrové s funkcí návratu informací (dálkové ovladače signalizují probíhající pohyb a zpětně potvrzují správné provedení): Keytis io, Telis 1 io, Telis Composio io, Impresario Chronis io

### Uložení funkcí dálkových ovladačů do paměti

Uložení dálkového ovladače do paměti je možné provést dvěma způsoby:

- Uložení z programovacího rozhraní.
- Uložení opětovným zkopirováním již uloženého dálkového ovladače.

Uložení do paměti se provádí individuálně pro každé tlačítko ovladače.

Uložení již uloženého tlačítka znamená jeho vymazání.


### Význam zobrazených kódů

Kód	Název
Add	Uložení jednosměrového dálkového ovladače do paměti se podařilo
---	Uložení dvousměrového dálkového ovladače do paměti se podařilo
dEL	Vymazání již uloženého tlačítka
rEF	Uložení dvousměrového dálkového ovladače do paměti odmítnuto
FuL	Paměť plná (pouze pro jednosměrové dálkové ovladače)


## Uložení dálkových ovladačů Keygo io do paměti

### Uložení do paměti z programovacího rozhraní

- Ovládání ÚPLNÉHO otevření



- Ovládání otevření pro PĚŠÍ PRŮCHOD



- Ovládání OSVĚTLENÍ




- Ovládání POMOCNÉHO VÝSTUPU (P15 = 4,5 nebo 6)




## Uložení opětovným zkopirováním již uloženého dálkového ovladače Keygo

Tato operace umožňuje zkopirovat programování již uloženého tlačítka dálkového ovladače.

- [1]. Stiskněte současně pravé a levé vnější tlačítka již uloženého dálkového ovladače, dokud nezačne blikat zelená kontrolka (2 s).
- [2]. Na dobu 2 sekund stiskněte již uložené tlačítko dálkového ovladače, které se má zkopirovat.
- [3]. Krátce současně stiskněte vnější pravé a levé tlačítka nového dálkového ovladače.
- [4]. Krátce stiskněte zvolené tlačítko pro ovládání motorového pohonu na novém dálkovém ovladači.



Dálkový ovladač uložený do paměti



Dálkový ovladač k uložení



## Uložení dálkových ovladačů Keytis io do paměti



**Operace uložení systémového klíče a uložení zkopirováním dálkového ovladače Keytis io jsou možné pouze na stránce zařízení. Aby již v paměti uložený dálkový ovladač mohl přenést svůj systémový klíč nebo své naprogramování, musí být schopen rádiové komunikace s přijímačem zařízení.**



**Pokud zařízení již obsahuje jiné výrobky io-homecontrol® s minimálně jedním dvousměrovým dálkovým ovladačem uloženým do paměti, dálkový ovladač Keytis io musí nejprve uložit do paměti systémový klíč (viz níže).**

Tlačítko již uložené do paměti nemůže být uloženo do druhého přijímače. Pro zjištění, zda je tlačítko již uloženo do paměti, toto stiskněte:

- již uložené tlačítko → rozsvítí se zelená kontrolka.
- neuložené tlačítko → rozsvítí se oranžová kontrolka.

Pro vymazání již uloženého tlačítka viz kapitolu **Individuální vymazání tlačítka dálkového ovladače Keytis io**.

### Uložení systémového klíče do paměti






**. Tato etapa musí být povinně provedena, pokud již zařízení obsahuje jiné výrobky io-homecontrol® s minimálně jedním dvousměrovým dálkovým ovladačem uloženým do paměti.**

**. Pokud je dálkový ovladač Keytis io prvním dálkovým ovladačem systému, přejděte přímo k etapě **Uložení dálkového ovladače Keytis io do paměti**.**




- [1]. Dejte uložený dálkový ovladač do režim přenosu klíče:

- Dálkové ovladače Keytis io, Telis io, Impresario io, Composio io: stiskněte tlačítko „KEY“, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka (2 s).
- Jiný dálkový ovladač: viz návod.

- [2]. Krátce stiskněte tlačítko „KEY“ nového dálkového ovladače. Vyčkejte na potvrzující přípnutí (několik sekund).



Dálkový ovladač uložený do paměti




Dálkový ovladač k uložení


### Uložení do paměti z programovacího rozhraní

Pokud zařízení již obsahuje jiné výrobky io-homecontrol® s minimálně jedním dvousměrovým dálkovým ovladačem uloženým do paměti, dálkový ovladač Keytis io musí nejprve uložit do paměti systémový klíč (viz str. 16).

- Ovládání ÚPLNÉHO otevření




- Ovládání otevření pro PĚŠÍ PRŮCHOD



- Ovládání OSVĚTLENÍ



- Ovládání POMOCNÉHO VÝSTUPU (P15 = 4,5 nebo 6)



### Uložení do paměti opětovným zkopirováním již uloženého dálkového ovladače Keytis io

- Kompletní zkopirování dálkového ovladače Keytis io

Tato operace umožňuje zkopirovat všechna tlačítka již uloženého dálkového ovladače.

Nový dálkový ovladač nesmí již být uložena do paměti jiného automatického systému.

Ujistěte se, že nový dálkový ovladač uložil do paměti systémový klíč.


[1]. Stiskněte tlačítko „PROG“ již uloženého dálkového ovladače, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka (2 s).

[2]. Krátce stiskněte tlačítko „PROG“ nového dálkového ovladače.

Vyčkejte na druhé přípnutí a rychlé blikání zelené kontrolky (několik sekund).



Dálkový ovladač uložený do paměti



Dálkový ovladač k uložení

• Individuální zkopírování tlačítka dálkového ovladače Keytis io

Tato operace umožňuje zkopírovat uložení jediného tlačítka již uloženého dálkového ovladače na prázdné tlačítko nového dálkového ovladače.

Ujistěte se, že nový dálkový ovladač uložil do paměti systémový klíč.


[1]. Stiskněte tlačítko „PROG“ již uloženého dálkového ovladače, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka (2 s).

[2]. Krátce stiskněte tlačítko ke kopírování na již uloženém dálkovém ovladači.

[3]. Krátce stiskněte tlačítko „PROG“ nového dálkového ovladače.

Vyčkejte na potvrzující pípnutí (několik sekund).

[4]. Krátce stiskněte zvolené tlačítko pro řízení motoru na novém dálkovém ovladači.



Uložení dálkových ovladačů Keytis io do paměti není možné v následujících případech:

. Dálkový ovladač neuložil systémový klíč.

. V režimu programování je více přijímačů zařízení.

. Více dálkových ovladačů je v režimu přenosu klíče nebo ukládání do paměti.

Veškeré nesprávné ukládání do paměti je signalizováno sérií rychlých pípnutí doprovázených blikáním oranžové kontroly na dálkovém ovladači Keytis.

## Uložení dálkových ovládání se 3 tlačítky (Telis io, Telis Composio io, atd.) do paměti

Funkce tlačítek dálkového ovladače se 3 tlačítky

	^	my	v
F0	Celkové otevření	Stop	Celkové zavření
F1	Celkové otevření	Stop	Celkové zavření
F2	Osvětlení ON		Osvětlení OFF
F3	Pom. výstup ON		Pom. výstup OFF

### Uložení do paměti z programovacího rozhraní

Pro uložení dvousměrového dálkového ovladače io se 3 tlačítky do paměti (Telis io, Impresario Chronis io, ...) se ujistěte, že tento dálkový ovladač uložil do paměti systémový klíč (viz str. 16).


[1]. Stiskněte tlačítko „PROG“ (2 s) programovacího rozhraní.

Na displeji se zobrazí „F0“.


**Poznámka:** novým stisknutím „PROG“ přejdete k nastavení další funkce.

[2]. Stisknutím „PROG“ na zadní straně dálkového ovladače se 3 tlačítky uložíte funkci do paměti.

Na displeji se zobrazí „Add“.



### Uložení do paměti kopírováním již uloženého jednosměrového dálkového ovladače io se 3 tlačítky



Dálkový ovladač uložený do paměti

Dálkový ovladač k uložení


# SMAZÁNÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ A VEŠKERÉHO NASTAVENÍ Z PAMĚTI

CS

## Individuální vymazání tlačítka dálkového ovládání Keytis io nebo Keygo io

To lze provést takto:


- uložením do paměti z programovacího rozhraní.  
Uložení již uloženého tlačítka znamená jeho vymazání.
- přímým vymazáním na dálkovém ovladači (pouze pro dálkové ovladače Keytis io).  
Stiskněte současně tlačítka „PROG“ a TLAČÍTKO, které má být na dálkovém ovladači smazáno.



## Smažání přiřazených dálkových ovladačů

Způsobí smazání všech dálkových ovladačů uložených do paměti a smazání uloženého systémového klíče.


**Poznámka:** Pro dálkové ovladače Keytis io zopakujte postup přímého mazání popsány výše pro všechna tlačítka dálkového ovladače uložená do paměti.



## Celkový restart dálkového ovládání Keytis io

Stiskněte současně tlačítka „PROG“ a „KEY“. To způsobí:

- celkové vymazání programování (všechna tlačítka),
- vymazání všech parametrů dálkového ovladače (viz návod k dálkovému ovladači Keytis io),
- změnu systémového klíče uloženého dálkovým ovladačem.



## Smažání všech nastavení

Vyvolá smazání automatického načtení a návrat k výchozímu nastavení hodnot všech parametrů.



# KOVOPOLOTOVARY.cz

## ZAMKNUTÍ PROGRAMOVACÍCH TLAČÍTEK



### VAROVÁNÍ

Klávesnice musí být povinně uzamčená, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů.

Nedodržení tohoto pokynu by mohlo vést k vážnému zranění osoby, například by je mohla rozdrtit vrata.


Umožňuje zamknout provedená nastavení (koncových poloh, automatického načtení, parametrů).

Jakmile jsou programovací tlačítka zamknutá, za 1. znakem displeje se zobrazí tečka.

Stiskněte tlačítka „SET“, „+“, „-“.

- při současném stisknutí je nutno nejdříve stisknout „SET“.
- k současnému stisknutí „+“ a „-“ musí dojít během následujících 2 s.

Chcete-li znova získat přístup k provádění nastavení, zopakujte stejný postup.



# DIAGNOSTIKA

## Zobrazení provozních kódů

Kód	Název	Komentáře
<b>C1</b>	Čekání na povel	
<b>C2</b>	Probíhající otevření brány	
<b>C3</b>	Čekání na zavření brány	Probíhající prodleva časovače automatického zavření P02, P04 nebo P05.
<b>C4</b>	Probíhající zavírání brány	
<b>C6</b>	Přítomnost detekce na fotobuňce	
<b>C8</b>	Přítomnost detekce na nastavitelném bezpečnostním prvku	Zobrazení při požadavku pohybu brány nebo během pohybu brány, pokud na vstupu bezpečnostního prvku byla zaznamenána detekce.
<b>C9</b>	Přítomnost detekce na bezpečnostním prvku nouzového zastavení	Tento kód zůstává zobrazen po celou dobu trvání detekce na vstupu bezpečnostního prvku.
<b>C12</b>	Probíhající napájení proudem	Toto zobrazení je k dispozici pouze u ovládacích skříní Control Box 3S Axovia io.
<b>C13</b>	Probíhající automatický test bezpečnostních zařízení	Zobrazení v průběhu automatického testu bezpečnostních zařízení.
<b>C14</b>	Vstup vodičového ovládání permanentního celkového otevření	Signalizuje, že vstup vodičového ovládání celkového otevření je permanentně aktivní (kontakt sepnutý). Povely pocházející z dálkových rádioovladačů jsou v tom případě zakázány.
<b>C15</b>	Vstup vodičového ovládání permanentního otevření v pěším režimu	Signalizuje, že vstup vodičového ovládání otevření v pěším režimu je permanentně aktivní (kontakt sepnutý). Povely pocházející z dálkových rádioovladačů jsou v tom případě zakázány.
<b>C16</b>	Načtení fotobuněk BUS zamítnuto	Zkontrolujte správnou funkci fotobuněk BUS (kabelové připojení, vyrovnání atd.)
<b>Cc1</b>	Napětí 9,6 V	Zobrazení během provozu s nouzovou baterií 9,6 V
<b>Cu1</b>	Napětí 24 V	Zobrazení během provozu s nouzovou baterií 24 V

## Zobrazení nastavitelných kódů

Kód	Název	Komentáře
<b>H0</b>	Čeká na nastavení	Stisknutí tlačítka „SET“ po dobu 2 s spustí režim automatického načtení.
<b>Hc1</b>	Čeká na nastavení + Napájení 9,6 V	Zobrazení během provozu s nouzovou baterií 9,6 V
<b>Hu1</b>	Čeká na nastavení + Napájení 24 V	Zobrazení během provozu s nouzovou baterií 24 V
<b>H1</b>	Čekání na spuštění automatického načtení	Stisknutí tlačítka „OK“ spustí cyklus automatického načtení. Stisknutí tlačítka „+“ nebo „-“ uvede ovládání motoru do nuceného chodu.
<b>H2</b>	Režim automatického načtení – probíhající otevírání	
<b>H4</b>	Režim automatického načtení – probíhající zavírání	
<b>F0</b>	Čekání na přiřazení dálkového ovladače pro funkci celkového otevření	Stisknutím tlačítka dálkového ovladače lze toto tlačítko přiřadit k povelu celkového otevření motoru. Nové stisknutí tlačítka „PROG“ vyvolá přechod do režimu „čekání na načtení dálkového ovladače pro funkci otevření v pěším režimu: F1“.
<b>F1</b>	Čekání na přiřazení dálkového ovladače pro funkci otevření v pěším režimu	Stisknutím tlačítka dálkového ovladače lze toto tlačítko přiřadit k povelu otevření v pěším režimu. Poznámka: Fungování v režimu otevřání pro pěší přiřazené k jednomu tlačítku je možné jen u ovladače Keygo io. Nové stisknutí tlačítka „PROG“ umožňuje přechod do režimu „čekání na načtení ovladače vzdáleného osvětlení: F2“.
<b>F2</b>	Čekání na přiřazení dálkového ovladače pro ovládání vzdáleného osvětlení	Stisknutím tlačítka dálkového ovladače bude toto tlačítko přiřazeno k povelu vzdáleného osvětlení. Novým stisknutím tlačítka „PROG“ přejdete do režimu „čekání na načtení ovladače pomocného výstupu: F3“.
<b>F3</b>	Čekání na přiřazení dálkového ovladače pro ovládání pomocného výstupu	Stisknutím tlačítka dálkového ovladače toto tlačítko přiřadíte k povelu pomocného výstupu. Nové stisknutí tlačítka „PROG“ vyvolá přechod do režimu „čekání na načtení dálkového ovladače pro funkci celkového otevření: F0“.

## Zobrazení chybových kódů a poruch

Kód	Název	Komentáře	Co dělat?
E1	Závada automatického testu fotobuněky	Automatický test fotobuněk nebyl uspokojivý.	Zkontrolujte správné nastavení parametrů „P07“. Zkontrolujte kabely fotobuněk.
E2	Závada automatického testu nastavitelného bezpečnostního prvku	Automatický test nastavitelného vstupu bezpečnostního prvku nebyl uspokojivý.	Zkontrolujte správné nastavení parametrů „P09“. Zkontrolujte kabely nastavitelného bezpečnostního vstupu.
E4	Detekce překážky během otevírání		
E5	Detekce překážky během zavírání		
E6	Závada fotobuněky	Přítomnost detekce na bezpečnostním vstupu již déle než 3 minuty.	Zkontrolujte, zda žádná překážka nezpůsobuje detekci prostřednictvím fotobuněk nebo kontaktní lišty.
E8	Závada nastavitelného bezpečnostního prvku		Zkontrolujte správné nastavení parametru „P07“ nebo „P09“ podle toho, jaké zařízení je připojeno na bezpečnostní vstup. Zkontrolujte kabely bezpečnostních zařízení. V případě použití fotoelektrických buněk zkontrolujte jejich řádne zarovnání.
E9	Tepelná ochrana	Byla dosažena hodnota tepelné ochrany	
E10	Bezpečnostní prvek zkratu motoru		Zkontrolujte kabelové zapojení motoru.
E11	Bezpečnostní prvek proti zkratu napájení 24 V	Bezpečnostní prvek proti zkratu na vstupech/výstupech: nefunkčnost produktu a periferních zařízení připojených ke svorkám 21 až 26 (oranžové světlo, fotoelektrické buňky (kromě BUS), panel pro zadání kódu)	Zkontrolujte kabelové zapojení a poté vypněte na 10 sekund napájení ze sítě. Upozornění: maximální napájení příslušenství = 1,2 A
E12	Závada hardwaru	Automatické testy hardwaru nebyly uspokojivé	Zopakujte příkaz. Pokud závada přetrívá, kontaktujte společnost Somfy.
E13	Závada napájení příslušenství	Napájení příslušenství byla přerušeno v důsledku přepětí (nadměrná spotřeba)	Upozornění: maximální napájení příslušenství = 1,2 A Zkontrolujte spotřebu připojených příslušenství.
E14	Detekce vniknutí	Funkce opětovné dodávky proudu	Normální funkce (pokus o vniknutí, opětovná dodávka proudu atd.)
E15	Závada prvního uvedení skříně pod napětí rezervní baterií		Pro první uvedení pod napětí odpojte rezervní baterii a připojte skříň k rozvodné elektrické síti.

Pro veškeré další chybové kódy nebo závady kontaktujte Somfy.

## Přístup k datům uloženým do paměti

Pro přístup k datům uloženým v paměti vyberte parametr „Ud“ a poté stiskněte „OK“.

Data	Název	
U0 až U1	Čítač cyklu úplných otevření	celkový [Stovky tisíc – desítky tisíc – tisíce] [stovky – desítky – jednotky]
U2 až U3		od posledního automatického načtení [Stovky tisíc – desítky tisíc – tisíce] [stovky – desítky – jednotky]
U6 až U7	Čítač cyklu s detekcí	celkový [Stovky tisíc – desítky tisíc – tisíce] [stovky – desítky – jednotky]
U8 až U9	překážky	od posledního automatického načtení [Stovky tisíc – desítky tisíc – tisíce] [stovky – desítky – jednotky]
U12 až U13	Čítač otevření v pěším režimu	
U14 až U15	Čítač zpětného pohybu	
U20	Počet jednosměrových dálkových ovladačů uložených do paměti na ovládání pro úplné otevření	
U21	Počet jednosměrových dálkových ovladačů uložených do paměti na ovládání pro otevření v pěším režimu	
U22	Počet jednosměrových dálkových ovladačů uložených do paměti na ovládání vzdáleného osvětlení	
U23	Počet jednosměrových dálkových ovladačů uložených do paměti na ovládání přídavného výstupu	
U24	0 = žádný přítomný systémový klíč, 1 = přítomný systémový klíč	
d0 až d9	Historie 10 posledních závad (d0 poslední – d9 nejstarší)	
dd	Vymazání historie závad: podržte tlačítko „OK“ stisknutoé po dobu 7 s.	

# TECHNICKÉ ÚDAJE

## VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Síťové napětí		230 V – 50 Hz
Maximální příkon		800 W (se vzdáleným osvětlením 500 W)
Rozhraní pro programování		7 tlačítek – 3místný LCD displej
Klimatické podmínky použití		-20 °C / + 60 °C – IP 44
Radiofrekvence Somfy		) 868 – 870 MHz < 10 mW
Počet kanálů, které lze načíst	Jednosměrové ovladače (Keygo io, Situo io, ...)	Ovládání úplného otevření/otevření v pěším režimu: 30 Ovládání osvětlení: 4 Ovládání přídavného výstupu: 4
	Dvousměrové ovladače (Keytis io, Talis io, Composio io, ...)	neomezeně

## PŘIPOJENÍ

Nastavitelný bezpečnostní vstup	Typ	Kompatibilita	
Vstup ovládání kabely			Bezp. kontakt: NF
Výstup vzdáleného osvětlení			Fotoelektrické buňky TX/RX – Fotobuňky Bus – Fotobuňky Reflex – Kontaktní lišta výstup bezp. kontaktu
Výstup oranžového světla			Bezp. kontakt: NO
Výstup napětí 24 V, řízený			230 V – 500 W (pouze halogenové nebo žárovka)
Výstup pro test vstupu bezpečnostního prvku			24 V – 15 W s integrovaným řízením blikání
Výstup pro napájení příslušenství			Ano: pro umožnění automatického testu fotoelektrických buněk TX/RX
Vstup externí antény			Ano: pro umožnění automatického testu fotobuňky Reflex nebo kontaktní lišty
Vstup rezervní baterie			24 V – 1,2 A max.
	Autonomie		Ano: kompatibilní s anténou io (Ref. 9013953)
			Ano: kompatibilní se sadou baterií (Ref. 9001001)
			24 hodin; 3 cykly
			Čas nabíjení: 48 h

## FUNKCE

Režim vynuceného chodu		Stisknutím tlačítka pro ovládání motoru
Nezávislé ovládání externího osvětlení		Ano
Časovač osvětlení (po skončení pohybu)		Nastavitelný: 0 až 600 s
Režim automatického zavření		Ano: časovač opětovného zavření nastavitelný na 0 až 255 min
Výstraha oranžovým světlem		Nastavitelný: s výstrahou nebo bez ní (pevná délka 2 s)
Funkce vstupu bezpečnostního prvku	Při zavření	Nastavitelný: vypnutí – částečné opětovné otevření – úplné opětovné otevření
Ovládání částečného otevření	Před otevřením (ADMAP)	Nastavitelný: bez účinku nebo zamítnutí pohybu
Postupné spuštění		Ano: úplné otevření křídla poháněného motorem M1
Rychlosť otevírání		Ano
Rychlosť zavírání		Nastavitelná: 10 možných hodnot
Rychlosť dovrívání		Nastavitelná: 10 možných hodnot
Ráz – uvolnění protiplechu elektrického zámku		Nastavitelný: 5 možných hodnot
Podržení brány v otevřené / zavřené poloze		Nastavitelný: aktivní – neaktivní
Prodleva křidel		Dodání proudu v případu detekce při otevírání / zavírání (Pouze na ovládacích skříních Control Box 3S Axovia io)
Diagnostika		Nastavitelná  Záznam a prohlížení dat: čítač cyklů, čítač cyklů s detekcí překážky, počet uložených kanálů rádioovládačů, historie posledních 10 zaznamenaných závad



## **Somfy SAS**

50 avenue du Nouveau Monde  
BP 152 - 74307 Cluses Cedex  
France

**[www.somfy.com](http://www.somfy.com)**

Somfy SAS, capital 20 000.000 Euros, RCS Annecy 303 970 230 - 06/7/2016

**somfy**<sup>®</sup>

CE

